# フォーマットや文字の大きさ・ 形などを決めてラベルを作る

	ラベル内をブロック	にか	分ける・・・・・・・・	150
	2行以上の文章を作	る・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	151
	ラベルの書式を決め	る・		152
	ラベルの印刷方向と長さを決める(書式) ■書式の設定内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152 152 153 153 154 154	■ラベル全体の長さを任意に固定する	3 ·· 152
	ラベル全体の細かい書式を決める(詳細書式「全文書式」) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	155 155 156	■ラベル全体の長さを任意に固定する ■余白について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 ·· 156
	文字の大きさを変え		• • • • • • • • • • • •	158
	文字単位で大きさを変える	158 159 159 160	■ポイントの指定を取り消す・・・	159
	文字の形を変える・・	• • •		161
	書体の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	161	書体を指定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	160
	文字に飾りをつける	162	文字修飾)・・・・・	162
	■指定した範囲のすべての修飾を取り消す・・・	163	■指定した範囲の指定した修飾を取り消	163
	文字を目立たせる(	( <b>又</b>	字体) · · · · · ·	164
	文字に飾り枠をつけ	164 - <b>Z</b>	文字体の指定を取り消す	1 <b>65</b>
$\neq$				
	色の組み合わせを作る	ර (		166
	ユーザー配色を登録する ····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	166 167	登録したユーザー配色を呼び出す 登録したユーザー配色を削除する	
	ラベルのレイアウト	を	画面で確認する	168
	印刷前にラベルのでき	あカ	りを確認する・・	168
	ラベルを印刷する・	• • •		169
	印刷前と印刷後にテープを空送りする・・	170	テープのカットについて	170
	作ったラベルを登録する・	170 <b>呼7</b>	出す・削除する	171
	作ったラベルを登録する(メモリー)・・・・	171	グ <b>ロ タ ^ 円3/小 タ る</b> 登録したラベルを呼び出す・・・・・	172
	■直接呼出し	172 172	■順次呼出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	172

### (2000) ラベル内をブ ロックに分ける

次のような、ラベル内の文字のかたまりをブ ロックと呼びます。



入力した文字を区切ってブロックを作り、行数 や文字の大きさを個別に指定して、いろいろな ラベルを作ることができます。

1ブロック目に入れる文字を入力・確 定します。

機能┛と押します。 カーソルが何ブロック目に あるかをあらわす ブロックマーク ここまでが1つの ブロックになる カーソルが次のブロックに移動する

続けてブロックを作るときは、1~2を 繰り返します。 最後のブロックの行末には、ブロック マークをつける必要はありません。

決めてラベルを作る

#### ブロックマークについて

ブロックマークは画面だけに表示され、印刷はさ

#### ブロックマークを削除するときは

- $ullet ( igo ) igo \otimes ig$ 文字削除を押します
- 後退を押してブロックマークを削除することは できません。

#### 1つのラベル内でブロックは最大16 まで作ることができます

16を超えてブロックを作ろうとしたときは、「ブ ロック数オーバー」と表示されます。


#### 入力・確定されている文章をブロック に分けるときは

△ ◇ ⊘ ⊘ を使い、ブロックに分けたい位置に −ソルを移動させ、機能 しと押します。



### 2行以上の文 章を作る

1つのブロックの中に、2行以上の文字を入れま



行数とセットされているテープの幅に合わせ て、文字の大きさは自動的に変わります(ジャス トフィット印刷)。

テープ幅ごとに入れることのできる最大行数は 次の通りです。

テープの幅	最大行数
6mm	2行
9mm	3行
12mm	5行
18mm	8行
24/36/46mm	10行

1行目の文字を入力・確定して \rbrack

イメージャー表示 ソ曜人生劇場 L カーソルが次の行 改行マーク

- イメージャー表示は、ラベルの行数と文 字の大きさをあらわします。
- 線数…行数に対応しています。
- ・線の太さ…文字の大きさに対応しています。

2行目の文字を入力・確定します。

続けて行を作るときは、「┛を押して 入力、確定」を繰り返します。

#### ひ行マークについて

改行マークは画面だけに表示され、印刷はされま

#### 改行マークを削除するときは

- (△) (△) (△) を使い (□) にカーソルを合わせて 文字削除を押します。
- 後退を押して改行マークを削除することはでき

#### 入力・確定されている文章を改行するときは ⊗を使い、改行したい位置にカーソルを 移動させ、一を押します。

### イメージャー表示について

セットされているテープの幅と行数によっては、 「5/9」のような表示があらわれます。これは「現在 9行中5行目にカーソルがある」という意味です。

### ラベルの書式を決め る

ラベルの長さ・印刷方向・文字ピッチなど、ラベ ルを作るときのとりきめ(書式)を設定します。 おおまかな設定でいいときは「書式」を、細かく設 定したいときは「詳細書式 |をお使いください。 ●書式

> ラベルの方向とラベルの長さを指定します。 ブロックが複数あるときは使えません。

書式を細かく決めるときや、複数のブ ロックに分かれたラベルを作るときに設 定します。ブロックごとに印刷方向や文 字の割付などを決めるときは「ブロック 書式」を、余白の長さなど、ブロックに 関係なく全体に関わる項目を決めるとき は「全文書式 |を選びます。

> ブロック書式→153ページ 全文書式→155ページ



「詳細書式」で設定したラベルを「書式」で再 設定すると、「書式」の設定に変更されま す。ご注意ください。

#### ラベルの印刷方向と長さを 決める(書式)

■ ラベルの内容を入力・確定します。

■ 書式を押します。

○○で設定項目を、○○で内容を決 3 bます。

項目の設定が終わったら、実行を2回

#### 書式の設定内容

印刷方向を横書きにするか縦書きにするか 方向 横書き 長さ

ベルの長さの指定方法を決める

「長さ **画動**」10.3cm

CASIO

「長さ **固定**」[6.7cm]

## CASIO

- 自動…文字数に合わせて自動的にラベル の長さは調整される
- ・「余白 大」「文字割付 左寄せ」「文字 ピッチ 8/8文字」に設定される● 固定…ラベルの長さを任意に固定する
- •「余白 小」「文字割付 均等」に設定さ
- ... れる •3~30cmの間で、1mm単位で任意に

#### [ ラベル全体の長さを任意に固定する ]

「長さ 固定」を選ぶと、指定した長さのラベル を印刷することができます。

ラベルが複数のブロックに分かれていると きは、「全文書式」で長さを指定してくださ い→155ページ

ラベルの内容を入力・確定します。

書式を押します。

○○○○○を使い「長さ 間履」にして○○

○ ○ を使い、ラベルの長さを決めて 4 実行を2回

## 「指定したテーブより長くなりますがよろ しいですか?」と表示されたときは

設定した長さでは短くて印刷できないときに、表

実行を押すと文字を入力する画面に、取消しを押

### ブロックごとの細かい書式 を決める(詳細書式「ブロッ ク書式」)

ラベルの内容を入力・確定し、ブロッ 7 クに区切ります。

○○を使い、書式を設定したいブロッ 2 クにカーソルを合わせます。 ブロック内であれば、どの文字に合わせ てもかまいません。

機能書式と押します。 ブロックが2つ以上ないときは、6へ進み

⊗ ≫を使いプロック書式にして実行

⊗ ⊗を使い<mark>このブロックのみ</mark>にして 5 東行

△○で設定項目を、○○で内容を決 6 øst.

→「ブロック書式の設定内容」

, 項目の設定が終わったら、文字入力の 画面に戻るまで実行を何度か押しま

#### ブロック書式の設定内容

印刷方向を横書きにするか縦書きにす るか決める 横書き 縦書き

文字期付

ブロック内での文字のバランス(左寄 設定方法→154ペーシ 文字と文字の間隔(文字ピッチ)を決め

(6/8、7/8、8/8、9/8、10/8、 11/8、12/8、16/8、24/8)





- わる
- ●「文字割付 均等」「ブロック長 固 定」としたとき、文字ピッチの設定 はできない
- 設定した文字ピッチで印刷できない 場合は、「\*」が表示される
- 次の場合、文字単位で設定された枠線が正しく印刷されない •6/8文字または7/8文字に設定し たとき…枠線が印刷されない ・8/8文字…枠線が細く印刷される
- 6/8文字または7/8文字に設定する と、文字が重なる場合がある

ブロックの長さを設定するかしないか を決める

4

決めてラベルを作る

| 決めてラベルを作る | フォーマットや文字の大きさ・形などを

#### ブロックの長さを任意に固定する


ブロック書式で「ブロック長 こてい」を選ぶ と、ラベルの長さは任意に固定されます(**ブロッ** ク長固定)。


- 「ブロックごとの細かい書式を決める (ブロック書式)」の6で、⊘⊘を使い 「ブロック長 <u>じどう</u>」にします。
- ⊗を使い「ブロック長 こてい」にし 2 ± ₹ .

決めてラベルを作るときで・形などを

⊘ ⊘ を使い、ブロック長を決めて 4 実行

ブロック長の指定により、画面の表示・ イメージャー及びラベルのできあがり は、次のようになります。





#### ブロック内で文字を割り付ける

ブロック内で、次のように文字を割り付けるこ とができます。



ラベルの内容を入力・確定し、ブロッ クに区切ります。

ラベル全体の長さを任意に固定する

複数のブロックに分かれているラベルのテープ 長(ラベルの長さ)を「固定」に設定すると、ラベ

155ページ「ラベル全体の細かい書式

○○を使い「テープ長 ~~い」にして

○○を使い、テープ長を指定して実行

テープ長によって、画面の表示及びラベ

ルのできあがりは次のようになります。

ラベル内でブロックを割り付ける ラベル内で、ブロックの位置を次のように割り

ラベルのできあがり

指定の長さで印刷される

指定より長いラベルが印刷

】 を決める」の3で、△○を使い「テープ長

ルの長さは任意に固定されます。

じどう」にします。

2 🛇

画面表示

0.0cm]

付けることができます。

○○を使い、書式を設定したいブロッ 2 クにカーソルを合わせます。 ブロック内であれば、どの文字に合わせ てもかまいません。

機能書式と押します。

⊗を使いブロック書式にして実行 1

⊗ ≫を使い
このブロックのみ
にして 5 東行

○○で「文字割付」を、○○で内容を 6 選んで⊗を2回

7 ₹⊗

◇◇を使い、ブロック長を指定して 8 実行 元のブロック長より長く指定します。

2行以上の文章のときは、「ブロック長 じどう」 にしても、割り付けることができます。そのとき は次のように文字数の少ない方の行が割付の対象 になります。

Ĺ	左寄せ	中寄せ	右寄せ	均等
į	下期	下期	下期 販促資料①	下 期 販促資料①
!	MANGPERTU	MANGPETTO	MAINCHETTO	MANAGERATO

#### ラベル全体の細かい書式を決 める(詳細書式「全文書式」)

すべてのブロックを含む、ラベル全体の細かい 書式を決めます。

ラベルの内容を入力・確定して、 機能書式

○○を使い全文書式にして実行

△○で設定項目を、○○で内容を決 3 øst.

項目の設定が終わったら実行

#### 全文書式の設定内容

斜め

設定項目	内容
裏書き	文字を裏書きするかしないかを決める
	き售裏
	<ul><li>■ ハンカチやTシャツなど布製品にア。</li></ul>

ンプリントするときに設定する(別売の

布転写テーブカートリッジが必要)

● ガラスなどの裏から貼るラベルを作るときに設定する(別売の透明テーブカート リッジが必要) 文字を斜めに印刷するかしないかを決め



内容 アルファベット・数字に適した文字ピッチ CASIO

CASIO

く見える文字ピッチになる

絵文字・外字の輪郭をなめらかにするか しないかを決める



ONにすると、絵文字・外字がなめらかに 美しく印刷される

ブロック問題を設定する 1年2組市川エミ

1年2組 市川エ

1年2組 市川エミ

ラベルの前後につくスペースの長さを設 定する→157ページ

ラベルの長さを決める ● 自動…文字数に合わせて、自動的にラヘルの長さを調節する

■ 固定…ラベルの長さは任意に固定されるラベルの中で、指定したブロックをどこに配 置するかを決める ク割付

- プ長を「固定」にしたときのみ指定できる

左寄せ 開発部 江藤まこと 江藤まこと

開発部 江藤まこと 中寄せ 開発 江藤まこと 右寄せ

ラベルの内容を入力・確定して、ブ ] ロックに区切ります。

機能書式と押します。

○○を使い「テープ長 じどう」にしま **4** <del>5</del>.

5 g.

6

◇◇を使い、テープ長を指定して◇ 元のテープ長より長く指定します。

⊗⊙で「ブロック割付」の内容を指定し 8 て実行

#### 余白について

余白とは、ラベルの前後につくスペースのこと です。次の3種類から選んで指定することがで きます。

開発部 江藤まこと 余白大 開発器 江藤まこと 余白中

全国小 関係部 江藤まこと

テーブの長さが短い(「余白中」のとき…約 31mm、「余白小」のとき…約24mm)場合 に、余白カットが行われないことがありま す。印刷が終わってからハサミなどでカッ トしてください。

#### 「余白 送り無」について

□R# 江藤まこと □R# 江藤まこと

「余白 送り無」と設定して連続で印刷すると、ラ ベルとラベルを密着させて印刷することができま

•「余白 送り無」と設定すると、テーブが自動で カットできなくなります。テープをカットすると きは、機能しまと押してください。

プォーマットや文字の大きさ・形などを決めてラベルを作る

決めてラベルを作るとき・形などを

応用編

決めてラベルを作るフォーマットや文字の大きさ・形などを

### 文字の大きさを変える

通常、ラベルの文字は、セットされているテー プの幅や行数に合わせて、自動的に最適な大き さになります(ジャストフィット印刷)が、指定 して任意の大きさにすることもできます。

文字の大きさ(印字サイズ)は、次の2通りの方 法で変えられます。

- ●文字単位で大きさを変える
- ●行単位で大きさを変える→160ページ




「34pt(12mm)」などの「mm」はおおよその大きさです。文字によってはこの大きさよりも小さくなることがありますのでご注 意ください。

#### 文字単位で大きさを変える


「ポイント」と「倍率」を変更することができます。 ①ポイント

#### 15段階で指定できます。





①と②は、重ねて指定できます。



#### ポイントと倍率を指定する

文字を入力・確定して機能によっと押し ます。 「ポイント 変更できません」と表示され たときは、4へ進みます。

⊗ Sを使い文字単位にして 東行

⊗を使い、ポイントを選んで♡

⊗を使い、倍率を選んで実行 4

○○を使い、大きさを変更する最初の 5 文字を選んで実行



#### ポイントの指定を取り消す

△◇◇◇を使い、取り消したいサイ ズマークにカーソルを合わせて 文字削除

#### 倍率の指定を取り消す

再度倍率の指定を行い、「倍率 ■全角」 にします。

#### サイズマーク・ジャストフィットマークについて

画面だけに表示され、印刷されません。

文字サイズを小さくすると、文字によっては読み にくくなることがありますのでご注意ください

### 縦書きと横書きでは印刷結果が異なる

ことがあります

例えば、倍角を指定すると、横書きでは縦長に、 縦書きでは横長に印刷されます。

#### ポイントだけを指定したい場合は

「ポイントと倍率を指定する」の3で、ポイントを選 び、⊘を押し、┛を押します(倍率が「変更しな い」に設定されます)。

#### 倍率だけを指定したい場合は

「ポイントと倍率を指定する」の3で、ポイントを選 ばず、 
を押して下さい(ポイントが「変更しな い」に設定されます)。この場合、サイズマークは 表示されません。

## 「行単位で大きさを決める」が指定され ている場合には

さらに「文字単位で大きさを決める」の倍率のみを 変更することができます。この場合、ポイントを 「変更しない」に設定してください。

## 定型フォーマットラベルでも印字サイ ズの一部を変更できます

変更できる定型フォーマット

: 用涂別、オリジナル、ナンバ トのみ)、POP、拡大、型抜 き、ファンシ-

・変更できるサイズ: 倍率(全角、3/4倍角、半角

上付、下付)のみ ※「拡大」では、上付、下付に

は変更できません。 ※ ポイントは変更できません。

#### 行単位で大きさを変える

行単位で文字の大きさを変えるときは、行数と文字 サイズの組み合わせ(フォーマット)を選びます。

・文章の行数と、セットされているテープカートリッジの幅によっては、異なる フォーマットを選んでも印刷結果が同じに なることがあります。 ・文字単位で印字サイズを指定した後に、行

単位で指定することはできません。

文字を入力・確定して機能である。

⊗≫を使い行単位にして 実行

○○○○を使い、フォーマットを選 んで実行 →208ページ

#### 次の場合、行単位で文字の大きさを変゛ えることはできません

•テーブ幅が6mmのとき

ーブ幅が9mm、文字が4行以上のとき

・テープ幅が12mm以上、文字が5行以上のとき

行数を変更したときは、行単位の文字 の大きさの指定は取り消されます

# 文字の形を変える

文字の形(書体)を、和文・英文合わせて20種類 (書体10種類×太さ2種類)の中から選ぶことが できます。

#### 書体の種類

●和文書体

明朝体		角ゴシ	ック体
普通	太字	普通	太字
曲あ	亜あ	亜あ	亜あ
丸ゴシ	ツク体	毛	<b></b>
丸ゴシ  普通	/ック体  太字	毛筆  普通	章体  太字

●欧文書体

欧文書体は、次の文字が指定の対象にな ります。

アルファベット(A~Z、a~z)・数字(O ~9)・記号の一部(, . ?!-~()¥% スペース)

明朝体	角ゴシ	ック体
普通 太字	普通	太字
A2 A2	A2	Α2
丸ゴシック体	毛筆	章体
普通 太字	普通	太字
A2 A2	A2	A 2
ポップ	ステン	ノシル
普通 太字	普通	太字
AZ AZ	A 2	A 2
ボールドスクリプト	ペンスク	フリプト
普通 太字	普通	太字
A2 A2	A 2	A 2
ブラックレター	センチュリ-	-イタリック
普通 太字	普通	太字
A 2 A 2	A2	A2

#### 書体を指定する

文字を入力・確定してフォント

○○を使い、「和文」または「欧文」を選 2 びます。

⊗⊘を使い、書体を選びます。 3

◇を何回か押して「太さ」を選びます。 4

**5** で実行

○○○○を使い、範囲を選んで「実行」 6

範囲	内容と操作のポイント
全文	入力・確定されているすべての文字の 書体を変える ① メッセージを確認して実行
ブロック	ブロック単位で書体を変える ① ◇ ○ ◇ ○ を使い、書体を変える最初のブロックを選んで[実行] ② ◇ ○ ○ ○ ◇ を使い、書体を変える最後のブロックを選んで[実行]
行	行単位で書体を変える ① ○○○○を使い、書体を変える最初の行を選んで展行 ② ○○○○を使い、書体を変える最後の行を選んで展行
文字	文字単位で書体を変える ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後の文字を選んで実行

決めてラベルを作る\_\_\_\_

ı

**フォーマットや文字の大きさ・形などを** 

決めてラベルを作る



AB A 13.7cm A A B C D E F G H・ - 欧文書体

基本書体(入力・確定したときの書体) を変更するときは

参照 →187ページ

書体が太字で指定されていても、文字体が「白抜」 「影付」「立体」のときは普通の太さで印刷されます

印字サイズが小さいときや字画の多い文字のときは

太字で印刷すると読みにくいことがあります。そ の場合は、太さを「普通」に指定する。または、書 体を他の書体に変更してみてください。

欧文書体は各書体ごとに大きさ・バランスが設定され ていますので、混在させる場合はご注意ください

特に「ペンスクリプト」の小文字・数字はかなり小 さめですので、ご注意ください。

文字に飾りをつ ける(文字修飾)

文字に網や下線などの飾りをつけることができ

文字修飾には次の種類があります。

#### 下線 網掛 修飾修飾修飾

- ●文字修飾を指定する
- ●文字修飾の指定を取り消す→163ページ

#### 文字修飾を指定する

文字を入力・確定して (機能) (3.5) (3.5)

△○○○を使い、修飾の種類を選ん 2 で実行

△○○○を使い、修飾の範囲を選ん **3** で実行

範囲	内容と操作のポイント
ブロック	ブロック単位で修飾する ① ◇ ③ ◇ ② ◇ を使い、 修飾する最初の ブロックを選んで (実行) ② ◇ ③ ② ◇ ③ ◇ を使い、 修飾する最後の ブロックを選んで (実行)
行	行単位で修飾する ① △ ◇ ◇ ◇ を使い、修飾する最初の 行を選んで(実行) ② △ ◇ ◇ ◇ ◇ を使い、修飾する最後の 行を選んで(実行)

範囲	内容と操作のポイント
文字	文字を1文字単位で修飾する
	<ul><li>① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>
	② (() (() () () () () () () () () () () (
詳細	文字をかたまり単位で修飾する
	<ul><li>① △ ○ ○ ○ を使い、修飾する最初の</li></ul>
	文字を選んで実行
	② △ ○ ○ ○ ○ を使い、修飾する最後の
	文字を選んで実行
	複数のブロックに渡って修飾するこ
	とはできない

「文字ピッチの設定」と「文字間の枠線 印刷」について
<ul><li>6/8文字または7/8文字に設定したとき…枠線</li></ul>
が印刷されません。

・8/8文字…枠線が細く印刷されます。

2つ以上の修飾を重ねることもできます

文字の大きさによっては、枠付きと下線を重ねると

枠と下線が重なって印刷されることもあります。

6ptの文字に枠または下線をつけると 文字と枠または下線が重なります。

#### 文字修飾の指定を取り消す

文字修飾は、次の2通りの方法で取り消すこと ができます。

●指定した範囲のすべての修飾を取り消す

## 修飾→修飾

●指定した範囲の指定した修飾を取り消す

## 修飾→修飾

#### 指定した範囲のすべての修飾を取り消す

\_\_\_\_ <sub>X学修師</sub> **1** 機能 3ま と押します。

△○○○を使い、範囲を選んで実行

○○○○を使い、取り消す最初の文字 4 (またはブロック、行)を選んで実行

△○○○○を使い、取り消す最後の文字 5 (またはブロック、行)を選んで実行

#### 

T 機能 ま と押します。

△○○○を使い、取り消す修飾を選 **2** んで実行


△◇◇◇を使い、範囲を選んで実行

○○○○を使い、取り消す最初の文 4 字(またはブロック、行)を選んで実行

◇ ◇を使い、取り消す最後の文字(ま 5 たはブロック、行)を選んで文字削除

### 文字を目立たせる (文字体)

白抜文字や影付文字にして、目立たせることが できます。



- ●文字体を指定する
- ●文字体の指定を取り消す→165ページ

#### 文字体を指定する

文字を入力・確定して機能は

○○○○を使い、文字体の種類を選 **2** んで実行

範囲	内容と操作のポイント
全文	入力・確定されているすべての文字の 文字体を指定する ① メッセージを確認して実行
ブロック	ブロック単位で文字体を指定する ① ○○○○を使い、文字体を指定する 最初のブロックを選んで、実行 ② ○○○○使い、文字体を指定する 最後のブロックを選んで、実行

#### 節囲 内容と操作のポイント 行単位で文字体を指定する ○○○を使い、文字体を指定す る最初の行を選んで[実行] ○○○○○を使い、文字体を指定する最後の行を選んで[実行] 文字 文字単位で文字体を指定する ○○○○ を使い、指定する最後の 文字を選んで実行



書体の「太字」が設定されているとき文字体を指定すると

絵文字・外字に文字体の指定をするこ とはできません

#### 文字体の指定を取り消す

機能 43 と押します。

2

△○○○を使い、範囲を選んで実行



文字にいろいろな飾り枠(フレーム)をつけるこ とができます。

## が さちこの部屋 💩

### 業務用

テープカートリッジがセットされてい ることを確認します。 テープ幅と最大印字行数は通常と異なり

ます→209ページ

▋ラベルの内容を入力・確定して 2 71-4

△○○○を使い、フレームを選んで 3 東行

テープ長さを確認します。

■ テープ出口がふさがれていないことを 5 確認して実行

"印刷中"の表示が消えるまで、次のことを

守ってください。 ・ラベルがカットされるまで、テーブにさわ

らないでください。 テープカートリッジ収納部のカバーを開け ないでください。

決めてラベルを作る

フォーマットや文字の大きさ・形などを決めてラベルを作る

# 書体・文字修飾・文字体・印字サイズなどを お好みで指定してからフレームをつけると、 よりユニークなラベルを作ることができます

- ・文字体→164ページ、文字修飾→162ページ、 印字サイズ→158ページ
- •フレームを指定したときは、文字修飾の「枠付」の 指定が無効になります。

#### ラベルのできあがりイメージを画面で見たいときは

4で、機能 (\*\*\*) と押します。 参照 イメージ表示→168ページ

#### 2枚以上連続で印刷したいときは

① あらかじめ、枚数指定印刷を設定しておきます 参照 →190ページ

② 4の後、印刷枚数とテープカットを指定して印


参照 →169ページ

決めてラベルを作る

#### テープのカットについて

- ・書式設定で「余白 面」または「余白 加」と設定し たとき、印刷中にテープの余分な部分が、自動的 にカットされます。
- •書式設定で「余白 送り無」と設定したときは、印 刷が終わったら機能しまと押して、テープをカッ

書式で「斜め する」と設定してあっても、 フレームつき印刷では標準で印字されます



27種類の色を組み合わせて、オリジナルの配色 バターンを作り、登録して他の配色と同じよう に使うことができます。

- ●ユーザー配色を登録する
- ●登録したユーザー配色を呼び出す→167ページ
- ●登録したユーザー配色を修正する→167ページ
- ●登録したユーザー配色を削除する→167ページ

#### ユーザー配色を登録する

- 最高8個まで登録できます。
- ・1パターンにつき、文字色2×背景色2=4色を 選びます。

テープをセットするときは、電源を切って ください。

カラーテープをセットします。

⊚を押して電源を入れます。

機能を押して作りたいラベル を選び、ラベルの内容を入力・確定し

ラベルの印刷方向を指定して実行 ラベルのフォーマットによっては、この 操作は行われません。

○○を使い無地(配色を選択)を選んで 実行

○○○○を使いユーザー配色を選ん 6 で実行

○○○○を使い<mark>作成</mark>を選んで 実行

⊗ ≫を使い、「はいけいA(=全体背景) 色)」の色名を選んで(()

ユーザー配色→カラーカタログ裏面

○○を使い、「もじA |の色名を選んで 9

⊗ ≫を使い、「はいけいB(=部分背景 | 10 色) Jの色名を選んで⊗

⊗を使い、「もじB」の色名を選んで 11 実行

配色の登録名を入力・確定して実行 **12** 最高8文字までの登録名を入れられま

△ ◇ を使い、登録する番号を選んで 13 実行を2回

## 「文字が読めなくなるため、背景色と文字色は 違う色にしてください」と表示されたときは

[はいけいA]と[もじA]、[はいけいB]と[もじB] は重なるため、同じ色を指定すると文字が見えな くなります。取消しを押して登録を中止し、再度 配色を指定してください。

#### 配色の登録について

13で、呼び出した番号に配色が登録されていない ときには、「登録されていません」と表示されま す。既に配色が登録されている番号に登録したい ときは、そのまま実行を2回押します(先に登録 されていた配色は消されます)。

#### 登録したユーザー配色を呼 び出す

「ユーザー配色を登録する」の13の後、 ○○○○○を使い呼出しを選んで実行

△⊘を使い、呼び出したい配色を選ん 2 で実行

⊗を使い即刷を選んで実行

#### 登録したユーザー配色を修 正する

■「ユーザー配色を登録する」の7から、 

△○を使い、修正したい配色を選んで 2 実行

配色を修正して、再度登録します。 →「ユーザー配色を登録する」8~13

### 登録したユーザー配色を削 除する

「ユーザー配色を登録する」の7から、 

○○を使い、削除したい配色を選んで 2 実行を2回

### ラベルのレイアウト を画面で確認する

作成したラベルのレイアウト(ブロック・行数・ 文字の大きさ・余白など)を画面で確認すること ができます。

ラベルの内容を作成します。

「ビまアミト」を押します。 ラベルの長さ ブロック・行数などのイメージ

#### 余白の見かた

表示	内容	
大	「余白	大」に設定されている
<del>D</del>	「余白	■」に設定されている
小	「余白	小」に設定されている
なし	「余白	送り無」に設定されている

ラベルのレイアウトを確認します。 3 画面に出ていない部分のレイアウトを見 るときは♡

レイアウトの確認を止めるときは、 **4** 取消し

### 印刷前にラベルので きあがりを確認する

作成したラベルのできあがりイメージを、画面 に表示して確認することができます。

ラベルの内容を作成します。

機能しております。 ラベルのできあがりイメージが画

面に流れてくる

静止させたい部分で実行

続けて見たいときは、再度実行を押し

イメージ確認を止めるときは、取消し 4 を押します。

細い線のある文字や字画の多い文字のときは 正しくイメージ表示できないことがあります。

#### 章 ラベルを印刷 する

作成したラベルを印刷します。

- ●印刷前と印刷後にテープを空送りする→170 ページ
- ●テープのカットについて→170ページ

枚数を指定して連続で印刷するときは、印刷の前に枚数指定印刷を<mark>する</mark>に設定します →190ページ

テープカートリッジがセットされてい ることを確認します。

ラベルの内容を作成します。

印刷を押します。 3 枚数指定印刷をしないに設定したとき は、6に進みます。

⊗⊗を使い、ラベルの枚数を指定して 4 💿

⊗を使い、「テープのカット する」 **5** にします。

テープ出口がふさがれていないことを 6 確認して実行 1枚印刷が終わるごとに、テープが自動 的にカットされます。



- 印刷中"の表示が消えるまで、次のこと - プランマルことが - プがカットされるまで、テープにさわ
- らないでください。 テーブカートリッジ収納部のカバーを開け ないでください。
- ・テーブ出口のまわりにカットされたテープ がたまらないようにしてください。カット されたテープが出口をふさぐと、テープ詰
- まりや故障の原因になります。 黒い部分の多い文字や、幅広テーブを 使った連続した印刷を行うと、ブリン ターが熱くなり過ぎるのを防止するため "印刷準備中"の表示になって印刷を一時 的に停止することがあります。

ブリンターが正常な温度に戻ると自動的 に印刷を再開しますので、そのまましば

● "印刷準備中"の表示になって、印刷が頻 繁に停止する場合は、印刷濃度を低く設 定して下さい。

#### 4で、枚数を直接指定するときは

・数字キーで枚数を指定します

・最大100枚まで指定できます。0枚を指定する ことはできません。

1~9枚を指定するときは、「01」~「09」と指定 してください。

#### (枚数指定印刷を「する」にしたときは 印刷の途中でテープがなくならないように残量が

充分あるテーブカートリッジをお使いください。 印刷の途中でテーブがなくなったときは、取消し を押して印刷を終わらせてください。

#### 度に印刷されるラベルの長さが極端 に長いときは

ラベルの長さを短くするか、印刷枚数を減らし て、再度印刷してください。

#### テープをカットせずに印刷するときは

5で、⊗⊗を使い、「テープのカット **しない**」に

決めてラベルを作る

・形などを

フォーマットや文字の大きさ・1000

余白のカットの有無

つ印刷する)

中 約31mm以上

小 約24mm以上

印刷する)

中 約31mm以上

約31mm以下 小 約24mm以上

約24mm以下

余白

送り無

○…カットされる ×…カットされない

◆枚数指定印刷をしないに設定したとき(1枚づ

●枚数指定印刷をするに設定したとき(1枚づつ)

プカット

※: 型抜きテープ、ファンシーテープの場合は、

途中(1枚ごと)のカットはありません。

ラベルを連続で印刷するときは、「テープのカッ

| 1枚目 | 2枚目 | **カットする** | デクニック集 | デクニック集 | **ア**クニック集 | **ア**クエックを | **ア**クニックを | **ア**クェックを | **ア**クニックを | **ア**クェックを | **ア**クェックを | **ア**クェックを | **ア** 

 1枚目
 2枚目

 カットしない
 テクニック集
 テクニック集

ト」の設定によって次のように印刷されます。

~ とのテ

0 %

0\*

ブカット

印刷終了

プカット



送り無「テクニック集テクニック集

### 作ったラベルを登録する (メモリー)

食品 作ったラベルを登録す

この章で作ったラベルを本機に記憶(登録)さ

せ、必要に応じて呼び出し、印刷したり修正し

て別のラベルとして登録することができます。


●登録したラベルを呼び出す→172ページ

●登録したラベルを削除する→172ページ

●作ったラベルを登録する

る・呼び出す・削除する

書式の内容・文字修飾・印字サイズなどもいっ しょに登録されます。



2 元の画面に戻ります。

## ラベルは内容によって、自動的に並べ

最大4000文字までラベルを登録する

「カットしない」と設定したときは、自動カット

余白中 テクニック集 テクニック集

余白小 〒クニック集 テクニック集

## 反射テーブ、マグネットテーブのカッ トについて

反射テープ、マグネットテープは特殊なテープで す。カットするときは、下記の手順にしたがっ て、本機のオートテープカッター機能を使わず に、ハサミなどをお使いください。

なお、本機のオートテーブカッター機能でカット すると、カッター部分の寿命が短くなることがあ ります。ご注意ください。

- ① 詳細書式の全文書式で、余白を「送り無」にする ②印刷する
- ③ テープカートリッジを取り出し、ハサミなどを 使ってカットする
- ※ ご使用後は、必ず本機から取り出して保管して ください。

-テープ・型抜きテープ・ファンシーテ 

これらのテーブカートリッジでは、テーブ送りや 機能しまと押すテーブカットが行えないように なっています。

#### プをカットするときには、本機を (傾けないでください

テープを引っ張ったりカバーを開けたりし ないで下さい

決めてラベルを作る\_\_\_\_

#### メモリーオーバーと表示されたら

印刷前と印刷後にテープを

印刷の前と印刷の後に、テープを空送りするこ

・空送り

山田学

テープが23mm空送りされます。

「カラーテープ・型抜きテープ・ファン シーテープは、テーブ送りできません」

テープのカットについて

●ラベル先頭の余分な部分のカット

●印刷終了時のカット

テープの自動カットには、次の3通りがありま

● 1枚印刷終了ごとのカット(枚数指定印刷時の

書式設定の余白指定により、自動カットは

行われないことがあります(→「余白のカッ

トの有無」)。自動カットが行われないときは、印刷後ハサミなどでカットしてくださ

印刷の前と印刷の後に、機能印刷と

空送りする

とができます(**テープ送り**)。

押します。

登録する文字が記憶容量を超えると、「メモリー オーバー」と表示されます。このときは、取消しを 押します。その後いらない登録文章を削除して、 登録し直します。

#### 登録したラベルを呼び出す

本機に登録されているラベルを呼び出します。 呼び出しかたには、次の2通りがあります。

●直接呼出し ラベルの先頭の文字を入力して、あては まるラベルをすべて呼び出し、その中か ら探します。

●順次呼出し △○を使い、呼び出すラベルを順に探し

#### 直接呼出し

機能した押します。

⊗⊗を使い呼出しにして 実行

呼び出したい先頭の文字を、8文字以 3 内で入力して実行

入力した文字を先頭に持つラベルが、 すべて表示されます。

文字にあてはまるラベルが登録されて いないときは、「該当なし」と表示され

△○を使い、呼び出したいラベルを選 **4** んで実行

⊗を使い、呼出しの方法を選んで 5 美行

現在画面に文字がないときは、すぐにラ ベルが呼び出されます。

新規呼出し	呼出しの前に画面に表示されていた文 字に、呼び出したラベルを上書きする
合成呼出し	呼出しの前に画面に表示されていた文字に、呼び出したラベルの文字を追加する(合成する場所は指定する)
	字に、呼び出したラベルの文字を追加
	する(合成する場所は指定する)

#### 順次呼出し

機能します。

○○を使い、呼び出したいラベルを選 **3** んで実行

○○を使い、呼出しの方法を選んで **4** 実行

→「直接呼出し」の5の表

#### 登録したラベルを削除する

メモリーの空きが少なくなると、ラベルの登録 ができなくなります。不要なラベルは削除して ください。

機能します。

削除したいラベルを呼び出します。

実行を押します。

メッセージを確認して実行 引き続きラベルを削除するときは、3~5 を繰り返します。

削除を止めるときは、取消しを2回 6



決めてラベルを作るフォーマットや文字の大きさ・形などを

決めてラベルを作る

■使用できるデジタルカメラ ……… 179

パソコンのデータをラベルにする・・・・ 178 デジタルカメラの画像をそのままラベルにする 179

### カラーグラフ関数電卓の データをラベルにする

カラーグラフ関数電卓と接続して、カラーまた は単色のデータをラベルにすることができま

#### 使用できる関数電卓

Memo

CEX-9800G/RM-9800G/CEX-9850G/ RM-9850G/VI-9850GaPLUS/CFX-9850GBPLUS (1999年2月現在)

- "カラーのデータをラベルにするときは カラーテーブを、単色のデータをラベルにするときは単色テーブ(型抜きテー ブ・ファンシーテーブは除く)をセット してください。データとテーブが一致し ない場合は、ラベル印刷できません。
  - 9mm幅、6mm幅テープは使用できませ
  - 印刷されるデータの方向は、カラーグラフ関数電卓の仕様によって決まります。
- カラーグラフ関数電卓と本機の電源を 切ります。
- 別売の通信ケーブルSB-62を使って、 2 カラーグラフ関数電卓と本機を接続し

別売品一覧→219ページ



テープをセットします。 テープのセット→10ページ

カラーグラフ関数電卓と本機の電源を

. ● カラーグラフ関数電卓の操作 CFX-9800G/

#### RM-9800Gの場合

セットアップ表示を呼び出して M-Disp キー動作股定(M-D/ Cpv)モードを「MONOCHR(単 色ラベルの場合) 」または 「COLOR(カラーラベルの場合)」 に設定します。

CFX-9850G/ RM-9850G/ VI-9850GaPLUS/

CFX-9850GBPLUSの場合

アイコンメニュー表示からLINK メニューを選択し、Image Set モードを「Monochrome(単色ラ ベルの場合)」または「color(カラー ラベルの場合)」に設定します。

● 本機の操作

6 機能 <sup>\*\*\*</sup>と押します。

○○○を使いグラフ関数電卓にして 実行

NAME LANDに「通信準備完了」のメッ セージが表示されてから20秒以内にカ ラーグラフ関数電卓のデータを送信して 下さい。20秒を超えると「通信エラー」 になります。

# ● カラーグラフ関数電卓の操作

CEX-9800G/ RM-9800Gの場合

M-Disp を押して、カラーグラフ 関数電卓のデータを送信します。 CEX-9850G/ RM-9850G/ VI-9850GaPLUS/

CFX-9850GBPLUSの場合 F←→Dを押して、カラーグラフ

関数電卓のデータを送信します。

■本機の操作

カラーデータを受信するときは、12へ進 みます。

⊗ ≫を使い「裏書き しない」にして 10 藍

余白→157ページ

□ "印刷中"の表示が消えるまで次のことを 守ってください。・テーブがカットされるまでテーブにさわら ないでください。 テーブカートリッジ収納部のカバーを開けないでください。

印刷が終わったら、<>>を使い 13 して実行を2回 受信したデータは消去されます。

■ カラーグラフ関数電卓と本機の電源を | 14 切り、通信ケーブルをはずします。

裏書きするときは

10で、⊘⊘を使い「裏書き する」にします。

2枚以上連続で印刷したいときは` (単色データのみ)

あらかじめ枚数指定印刷を設定しておきます。 参照 →190ページ

11の後、印刷枚数とテープカットを指定して印刷

「データの通信をしているときは、次の 機能が使えません

フレーム・定型フォーマットなどの特殊機能・印字サイズ・書式(裏書き・余白以外)・入力設定・ 文字削除・登録・呼出し



#### パソコンのデータを ラベルにする

別売の「KL-A300C対応パソコンリンクソフト」 を使って、バソコンのカラーデータ及び単色 データをラベルにすることができます。



カラーのデータをラベルにするときはカ ラーテーブを、単色のデータをラベルにす るときは単色テーブ(型抜きテーブ・ファン るとさは単色ナーノ(型扱きナーノ・ファンシーテープ含む)をセットしてください。 データとテープが一致しない場合は、ラベ ル印刷できません。

■本機の電源を切ります。

■ 別売の通信ケーブルSB-75を使って、 2 パソコンと本機を接続します。 別売品一覧→219ページ

テープをセットします。 テープのセット→10ページ

本機の電源を入れます。

●パソコンの操作 5 送信するデータの準備をします。 別売のパソコンリンクソフトの操作につ いては、ソフトに付属の取扱説明書をご

●本機の操作 機能闘と押します。

データ通信をする

⊗ を使いパソコンリンクにして

-タの受信と印刷を行います。

本機の電源を切り、通信ケーブルをは

-タの通信をしているときは、次の 機能が使えません

-ム・定型フォーマットなどの特殊機能・印 字サイズ・書式(裏書き・余白以外)・入力設定・ 文字削除・登録・呼出

### デジタルカメラの画像を そのままラベルにする

デジタルカメラと本機をつなぎ、画像を受信し てそのままラベルに印刷します。

配色の選択や切抜きなどはできません。また各 ラベルのフォーマットに取り込むことはできま せん。

カラー画像・単色画像のどちらも印刷できま す。画像の印刷サイズと枚数は、ラベルの幅に より次のようになります。

テーブ幅	カラー		単色
ノーノ畑	大きく	小さくたくさん	半巴
46mm幅	43×60mm· 1枚	15×20mm· 8枚	43×60mm· 1枚
36mm幅	30×40mm· 2枚	15×20mm· 8枚	30×40mm· 1枚
24mm幅	-	-	15×20mm· 1枚
18mm幅	-	15×20mm· 6枚	15×20mm· 1枚

12~6mm幅のテープは使用できません。

#### 使用できるデジタルカメラ

QV-10/10A/11/30/70/100/200/300/ 700/770/5000SX/7000SX

(1999年2月現在)





(36mm幅カラーテープ使用/大(2コマ))

本機とデジタルカメラの電源を切りま

別売の通信ケーブルSB-62を使って、 デジタルカメラと本機を接続します。



ビデオケーブルで接続した場合とは、 受信した画像の色味が異なることがあ ります。

カラーテープをセットします。 テープのセット→10ページ 単色画像を印刷するときは、単色テープ

● デジタルカメラの操作 **4** 電源を入れます。

● 本機の操作 電源を入れます。

● デジタルカメラの操作 **6** スイッチをPLAYにします。

- ● 本機の操作 機能・調と押します。

**8** 東行

#### ○○を使い、印刷したい画像をデジタ ルカメラの画面に表示させ実行

- ・単色印刷のときは→コラム 「単色印刷時は」
- 🗓 で5枚先の画像、 🛒 で10枚先の画 像が表示されます。

10

ープ出口がふさがれていないことを 11 確認して実行

"印刷中"の表示が消えるまで次のことを 守ってください。

- ブがカットされるまでテーブにさわら ないでください。 ートリッジ収納部のカバーを開け


■ 印刷が終わったら、 取消し 実行 と押 12 して終わらせます。 受信したデータは消去されます。

#### カラー18mm幅テープ使用時は、 「小さくたくさん」に固定されています

①9の後、○○を使い「誤差拡散」または「二値化」 を選びます

- 誤差拡散…人物や風景などに適しています。
- ・二値化…文字やロゴ、イラストなどに適しています。 ② ② ⑤ を使い、印刷濃度を指定します(16段階)。 ③ 裏書き、余白を指定するときは[書式]を押します。
- (4) 実行を押します。

2枚以上連続で印刷したいときはあらかじめ枚数 指定印刷を設定しておきます。→190ページ 11の後、印刷枚数とテーブカットを指定して印刷 ムービー撮影した画像・パノラマ撮影



ネームランドを長く快適に使っていた だくためにお役立てください。



### どうして?

こんな症状のときは? … 182

こんなときは

こんなメッセージが 出たときは? ・・・・ 183

設定を変	えたい	
ときは?		· 186

C C 10.	
ブザー音を消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	186
挿入/上書きを切り換える ・・・	186
ローマ字入力/かな入力を切り換える・	187
基本書体を切り換える・・・・・・・	187
画面の明るさ・印刷の濃さを切り換える・	188
■画面の明るさを変える ・・・・・	189
■印刷の濃さを変える・・・・・・・	189
起動画面の表示を切り換える・	189

同じラベルを連続で印刷する (枚数指定印刷) · · · · 190

#### キレイに印刷

できないときは? ・・ 191

クリーニングテープを使用する アルコールにひたした 先の細いベビー用綿棒を使用する・・・ 191

で使用上の注意・・ 192

# **■ どうして? こんな** 症状のときは?

#### 電源を入れたときに

こんだきほ どうして? こんな症状のときは?

◎を押しても何も表示されない		
考えられる原因	ご確認ください	
電源コードがきちん と接続されていない	専用電源コードを正しく接続して ください。→9ページ	

#### 文字の入力

文字が入力できない		
考えられる原因	ご確認ください	
機能を押した状態 になっている	取消しを押して、文字が入力できる 画面にします。	

目的の漢字に正しく変換されない		
考えられる原因	ご確認ください	
正しい「読み」が入 力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、物音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。	
入力できる文字の 種類が自分の思っ ている種類と違っ ている	あ刃   [AA] を押して変更する→37 ページ	

回刷やフレームなどの機能キーを押しても画面が変わらない		
考えられる原因	ご確認ください	
ひらがなに■が重 なっている 例 <b>5か</b>	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。	
漢字に下線がついて いる <b>例</b> <u>赤</u>		

印刷 を押してもテープが出てこない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカートリッジ 収納部のカバーが しっかりと閉まって いない	カバーをしっかり閉めてくださ い。 <b>→</b> 11ページ
テープが終了してい る	新しいテープカートリッジ(別売)に 交換してください。→10ページ
テーブがつまってい る	テープカートリッジを取り出して、 す。引き出したテープはなさみなど でカットしてください。そのあと、 正しくセットしなおします。→ 10 ページ 即脚中に、次のようなことはしないでください。・テーブ加田をふさく ・出てくるテープにさわる ・デーブカートリッジ収納部の かに一をあける ・電源を切る

印刷を押したときにテーブは出てくるが、何も印刷されない		
考えられる原因	ご確認ください	
「空白」だけが入力さ れている	印刷したい文章を入力してください。	

印刷が不鮮明(かすれ、にじみ、かけなど)		
考えられる原因	ご確認ください	
印刷濃度の設定が 適切でない	設定を変更してください。→188 ページ	
テーブカートリッ ジが正しくセット されていない	正しくセットしなおしてくださ い。→10ページ	
プリンタヘッドや ゴムローラーが汚 れている	ブリンタヘッドやゴムローラーを クリーニングしてください。 →191ベージ	

インクリボンがテーフ	だいっしょにテーブ出口からでてきた
考えられる原因	ご確認ください
インクリボンがた るん でいるまま で、テーブカート リッジをセットし た	テーブカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テーブを巻きとってください。そのあと正しくセットしなおしてください。→10ページ
	・テーブカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみをとってください。 ・インクリボンが切れているときは、新しいテーブカートリッジ

テーブが切れない		
考えられる原因	ご確認ください	
テープカッターが 摩耗している	カシオテクノ・サービスステー ションに連絡して交換してくださ い→229ページ	
テープ出口にテー ブがつまっている	電源を切って、テーブカートリッ ジを取り出し、つまったラベルを 取り除いてください。	
カラーテーブ、型 抜きテーブ、ファ ンシーテーブを使 用している	カラーテーブ、型抜きテーブ、 ファンシーテップを使っていると きは、[魔魔][記]と押す「テーブカット」はできません。	
詳細書式の余白が、「送り無」に設定されている	「余白大」、「余白中」または「余白小」 に設定しなおしてください。 →157ページ	
印刷するときに、 「テープのカットし ない」を選んでいる	「テーブをカットする」を選んでくだ さい。→169ページ	
ラベルの長さが短 い (余白中で約31mm以下) 余白小で約24mm以下)	印刷終了後、ハサミなどでカット してください。	

#### ラベルを貼る

ラベルが貼れない		
考えられる原因	ご確認ください	
裏紙をはがしてい ない	裏紙をはがしてから貼ってくださ い。→108ページ	
貼る場所やものが 適していない	表面がザラザラしているもの、水 や油がついているもの、汚れてい るものなどには貼れません。 →109ページ	

#### 通信

通	信ができない
考えられる原因	ご確認ください
通信ケーブルの ジャックがしっかりと 接続されていない	ジャックをしっかりと差し込んで ください。
「通信準備完了」と 表示されてから20 秒以上経過した	取阻」を押してください。その 後、通信操作をやり直し、20秒経 過する前に転送の操作を行ってく ださい。

# こんなメッセージが 出たときは?

メッセージ	原 因 と 対 処	参 照 ベージ
印刷準備中 (印刷中に表示され、印刷が止まっている)	・くりかえして印刷したときなど、ブリンター部分に繋がてもった場合。 →そのままの状態で、しばらくお待ちください。 ブリンター部分が通常の温度 に戻ると、印刷が始まります。 ・何度も同じ状態になるとき は、印刷速度を淡く(低く) 設定してください。	
同じデータがあ ります	<ul><li>同じ文章を登録しようとした場合。</li><li>→登録の必要がありません。</li></ul>	-
同じ登録名があ ります	・定型フォーマット(用途別ラベル、オリジナルラベル、スタン ブ、パーコード、ナンパリン ダ、POP、型抜き、ファン シー)の登録において、入力し た登録名がすでに登録されてい るものと重複している場合。 ◆登録名を入力し直してくださ い。	140
該当なし	<ul> <li>直接呼出して、呼び出し文字と 一致する文章が登録されていない場合。</li> <li>→正しい呼出し語を入力して操作し直すか、順次呼出して文字を呼び出してください。</li> </ul>	172
行数オーバー 印刷できません	<ul> <li>印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。</li> <li>→行数を減らすか、テーブ幅を変えてください。</li> </ul>	151
行数オーバー フレーム付きで 印刷できません	<ul> <li>フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。</li> <li>→行数を減らすか、テープ幅を変えてください。</li> </ul>	151 209
桁数が奇数(偶数)です 切です 印刷できません	・バーコード印刷(IB)のマニュ アルモードにおいて、入力する 桁数が偶数の場合。 ・LBのフォーマットにしたが で入力し直してください。 ・バーコード印刷(ITF)のチェッ クデシット指加において、入力 する桁数が微数の場合。 ・バーコード印刷(ITF)のチェッ クデシット指用において、入力 する桁数が開放の場合。 ・大頭に「ロを付けて入力し直し てください。 ・大頭に「ロを付けて入力し直し てください。	134

こんなメッセージが出たときは?

メッセージ	原 因 と 対 処	参 版 ページ
桁数が不足です 印刷できません	<ul> <li>バーコード印刷で、印刷できる 桁数に満たないまま印刷しよう とした場合。</li> <li>→正しい桁数に入力し直してく ださい。</li> </ul>	
候補なし	<ul><li>・ 単漢字変換で、候補の漢字がない場合。</li><li>→ 取消しを押して、候補の漢字を確認してください。</li></ul>	46
このモードでは 呼出しできませ ん	<ul><li>・呼出し不可能な文章を呼び出そうとした場合。</li><li>→ 作成したときの定型フォーマットで呼び出してください。</li></ul>	141
実行で前回の文 章が復帰します	<ul> <li>前回、文字を入力中のまま電源をオフした場合。</li> <li>→前回の文章を使いたいときは 実行を、使わないときはそのまま操作を行ってください。</li> </ul>	_
指定したテープ 長より長くなり ますがよろしい ですか?	<ul> <li>・印刷する場合。</li> <li>→ 支互引を押してください。</li> <li>・印刷しない場合。</li> <li>→ 恒周」を押し、「文字数を減らす」、「テーブ長を指定しすす」、「テーブ長を「変」にする」などを行ってください。</li> </ul>	77 155
初期化してください	<ul><li>・メモリー初期化をしないで、電源を入れた場合。</li><li>→メモリー初期化の操作をしてください。</li></ul>	
数字を入力してください	<ul><li>ナンバリング印刷で、何も入力 しないで印刷しようとした場合。</li><li>⇒数字を入力してください。</li></ul>	123
通信エラー	<ul> <li>データを受信できなかった場合。</li> <li>かケーブルの接続、通信操作などを確認してください。</li> <li>受信しようとしているものに対してテーブカートリッジが不適当な場合。</li> <li>◆電源をOFFしてテーブカートリッジを交換してください。</li> </ul>	10 176 179
通信エラー カメラが応答し ません ケーブルを確認 してデジョルカ メラの電源を入 れ直してくださ い	<ul> <li>ケーブルが正しく接続されていない場合、デジタルカメラの電 添入っていない場合。</li> <li>→ケーブルの接続を確認して、デジタルカメラの電源を入れ直してください。</li> </ul>	_
通信エラー カメラのスイッ チをPLAYにし て電源を入れ直 してください	<ul> <li>デジタルカメラのスイッチが RECになっている場合</li> <li>→デジタルカメラのスイッチを PLAYにして、デジタルカメラ の電源を入れ直してください。</li> </ul>	_

メッセージ	原 因 と 対 処	参 照 ページ
通信エラー カメラにデータ がありません	<ul> <li>デジタルカメラに画像データが 無い場合</li> <li>→操作を中止して、デジタルカ メラで撮影後、再度接続してく ださい。</li> </ul>	-
通信エラー カメラの電池が 消耗しています 新しい電池に交 換するかACアダ ブターを使用し てください	<ul> <li>デジタルカメラの電池が消耗している場合 ・操作を中止して、デジタルカ メラの電池を交換するか、また はデジタルカメラ専用のACア ダブターを使用してください。</li> </ul>	_
通信エラー カメラのデータ が大きすぎます カメラでデータ をエコノミーに 変換してから通 信してください	<ul> <li>エコノミー以外の画像データを 本機に送った場合</li> <li>デジタルカメラで画像データ の画質をエコノミーに変換して から、再度通信してください。</li> </ul>	_
データ異常 印刷できません	<ul> <li>メモリー初期化をしないで、文章を印刷しようとした場合。</li> <li>→メモリー初期化の操作をしてください。</li> </ul>	13
データ異常削除できません	<ul> <li>メモリー初期化をしないで、登録文章を削除しようとした場合。</li> <li>メモリー初期化の操作をしてください。</li> </ul>	13
データ異常 初期化してくだ さい	<ul> <li>・電池消耗などにより、登録文章 が消えたり、変化している状態 で電源を入れた場合。</li> <li>→メモリー初期化の操作をして ください。</li> </ul>	13
データ異常 登録できません	<ul> <li>・メモリー初期化をしないで、文章を登録しようとした場合。</li> <li>→メモリー初期化の操作をしてください。</li> </ul>	13
データ未登録	<ul><li>・呼出しや削除(文章、定型 フォーマット)で、データが1 つも登録されていない場合。</li><li>→データを登録してください。</li></ul>	140 171
テープカート リッジが不適当 です	<ul> <li>・テーブカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない場合。</li> <li>→カバーをしっかり閉めてください。</li> </ul>	11
	・印刷または呼び出ししようとしているものに対して、テーブカートリッジが不適当な場合。 →電源をOFFしてテーブカートリッジを交換してください。	10
	<ul> <li>型抜きアープカートリッジを型抜き機能以外で、ファンシーテープカートリッジをファンシー機能以外で使った場合。</li> <li>→電源をOFFして機能に適したテーブカートリッジを交換してください。</li> </ul>	136 137

メッセージ	原 因 と 対 処	参 照ベージ
電源をOFFにし て型抜きテープ カートリッジを 装着してくださ い	<ul> <li>型抜きテーブカートリッジを セットしないで、型抜き機能を 行おうとした場合。</li> <li>→電源をOFFして型抜きテーブ カートリッジをセットしてくだ さい。</li> </ul>	136
電源をOFFして (○○mm幅の/ ○○mm幅以上 の/単色/カラート リッジを装着し てください	・テーブカートリッジがセットされていない場合・セットされているテーブカート リッジが、印刷または呼び出そうとしているラベルに適さない場合。 →電源を切って、印刷または呼び出そうとしているラベルに適したテーブカートリッジをセットしてから可がしてください。	207
電源をOFFして ファンシーテー ブカートリッジ を装着してくだ さい	<ul> <li>ファンシーテーブカートリッジをセットしないで、ファンシー機能を行おうとした場合。</li> <li>→電源をOFFしてファンシーテーブカーリッジをセットしてください。</li> </ul>	137
取込み直します か?	<ul> <li>・画像の取り込み後、取須しを押した場合         →新しい画像を取り込むときは             乗行を押してください。既に             取り込んだ画像を使うときは             取加した押してください。     </li> </ul>	105
長さオーバー 印刷できません	・印刷できるテープの長さを超え て印刷しようとした場合。 (単色テープ:8m以上、カラー テープ:テープ幅によって異な る) → テープの長さを短くする、ま たは印刷枚数を減らしてくださ い。	142 152 169 190
長さが短すぎて カットできませ んがよろしいで すか?	ナンバリング印刷で「余日中」「余 自小小を指定したときに、先頭の 不要語分のカットができない場合、または、1枚ごとのカットが できない場合。 ・国用する場合。 ・田削する場合。 ・田削がる場合。 ・田削がのたら、はさみなど で切ってください。 自動館にテカカットを行いな がら印刷をする場合。 ・屋面」を同か押して余白を ・選び職職に戻り、余白を大きく (パ・中または中・人)指定し直 してください。	157
入力中の文章が 失われますがよ ろしいですか?	<ul> <li>・文章を消して操作を進める場合。</li> <li>→(実行)を押してください。</li> <li>・文章を消したくない場合。</li> <li>→(取記)を押してからその文章を登してください。</li> </ul>	140 171

		0 60
メッセージ フォーマット選 択が解除されま すがよろしいで すか?	原因と対処 ・ 行数を変更した場合 ・ 文字単位で文字の大きさ(ボイント)を設定した場合 ・ () () () () () () () () () () () () ()	参 照 ベージ
ブリントエラー テープカート リッジを確認し てください	<ul> <li>・印刷中に、テーブがつまってしまった場合。</li> <li>→電源を切って、テーブカートリッジを取り出し、つまったテーブを取り除いてください。</li> <li>・オートテーブカッターに異物がはさまった場合。</li> </ul>	11
	<ul> <li>●電源を切って、テープカート リッジを取り思い。オートラー ブカッターにはさまった異物を 取り除いてください。 ・カラーテープ、登抜きアーブ、 ファンジーテープのに開いおい てテープが終了した場合。 ・チープカートリッジを交換し てください。 ゴムローラーに「ゴミ」や「テープの切れがす」などの異物が いた場合。</li> <li>◆ゴムローラーについて異物を 取り除き、ゴムローラーをク リーニングしてください。</li> </ul>	10
	※上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	229
ブロックが2以 上です 詳細書式で指定 してください	<ul> <li>ブロックが2個以上の文章で 「書式」に入ろうとした場合。</li> <li>→「詳細書式」で指定するか、ブロックを1個に減らしてください。</li> </ul>	153
ブロック数オー バー	<ul> <li>16個目のブロックマークを入 力しようとした場合。</li> <li>→文章のブロック数を減らして ください(不要なブロックマー クを削除してください)。</li> </ul>	150
ブロック数オー バー 合成できません	<ul> <li>・合成呼出しを行うと、ブロック の数が16個を超えてしまう場合。</li> <li>→文章のブロック数を減らして ください(不要なブロックを削除してください)。</li> </ul>	172

こんなときは

設定を変えたいときは?

### 設定を変えたいとき は?

#### ブザー音を消す

本機をご使用中、キーの押しかたを間違えたと きなどに「ピッ」というブザー音が鳴ります。こ のブザー音が鳴らないように設定することがで

機能・過と押します。

○○○○○を使い入力設定にして実行

3 東行

ブザー音が鳴るようにしたいときは 3で、△○○○○を使い<mark>ブザーON</mark>にします。

#### 挿入/上書きを切り換える

文字の直しかたには、「挿入」「上書き」の2種類 があります。→82、83ページ 文字入力中に切り換えることもできますが、入力 設定でどちらかに設定しておくこともできます。 機能します。

○○○○○ を使い上書き(または 挿入) 3 にして実行



購入後初めて使うときや、メモリーの 初期化をしたときには、「挿入」に設定 されています。

文字入力中に挿入/上書きを切り換える ときは

シフトあアと押します。

### ローマ字入力/かな入力を 切り換える

文字の入れかたには、「ローマ字入力」「かな入 力」の2種類があります。→36ページ 文字入力中に切り換えることもできますが、入力 設定でどちらかに設定しておくこともできます。

機能します。

○○○○○を使い<mark>入力股定</mark>にして 実行

○○○○○を使いかな(またはローマ字) 3 にして実行 かな A 43pt 全カク 0.0cm 「Rかな」から「か な」になります

購入後初めて使うときや、メモリーの 初期化をしたときには、「ローマ字入

文字入力中にローマ字/かなを切り換え 機能あアと押します。

#### 基本書体を切り換える

入力文字の最初の書体(基本書体)を変更するこ

20種類(10種類の書体×2種類の太さ)の中か ら選ぶことができます。

#### ●和文書体

明朝体	角ゴシック体
普通 太字	普通 太字
亜あ亜あ	亜あ亜あ
丸ゴシック体	毛筆体
普通 太字	普通 太字
亜あ 亜あ	亜あ亜あ

こんなときは

設定を変えたいときは?

### ●欧文書体

文字を入力して ください

明朝	体	角ゴシ	ツク体
普通	太字	普通	太字
A2	A2	A2	A2
丸ゴシ	ック体	毛	<b>直体</b>
普通	太字	普通	太字
A2	A 2	A2	A 2
ボュ	プ	ステン	ノシル
普通	太字	普通	太字
AZ	AZ	A 2	A 2
ボールド	スクリプト	ペンス:	クリプト
普通	太字	普通	太字
A 2	A 2	A 2	A 2
ブラック	ルター	センチュリー	ーイタリック
普通	太字	普通	太字
A 2	A 2	A2	A2

■ 機能 ②と押します。

2 東行

⊗を使い、股定したい和文書体を選

⊗を使い、設定したい欧文書体を選 4 hで⊗

⊗を使い、設定したい太さを選んで 実行

◎を押して電源を切り、再度◎を押 6 して電源を入れます。

Rカナ A 34pt 全カク 13.7cm **エ** マカロ<u>ニ</u>グラタン **-** A

設定された書体と 太さの上に表示さ

文字を入力します。 設定された書体で文字が入力されます。

6で、電源を切るかわりに、文字を全文削除しても同じ結果が得られます。

[1文字単位で書体を変えるときは

### 画面の明るさ・印刷の濃さ を切り換える

画面の明るさ・印刷の濃さを調整することがで きます。

機能・過と押します。

○○を使い、調整します。 ⊘でより薄く、⊗でより濃くなります。

実行を押します。

#### 印刷の濃さを変える

機能します。

○○○○○を使い即刷濃度にして実行

⊗⊗を使い、濃さを調整します。 3 ⊘でより薄く、⊘でより濃くなります。

実行を押します。 4

※使用環境/使用状況が変わらない場合に「印刷の濃さ」の設定を変更しても、実際に印刷される濃度が変わらないことがあります。

#### 起動画面の表示を切り換え

◎を押して電源を入れると表示される「NAME LANDJのアニメーションを、表示させないよう に設定することができます。

機能®。と押します。

⊗ 

◇ 

を使い、

OFF

にして

実行 ◎を押して電源を切り、再度
◎を押し て電源を入れると、すぐに文字入力画面 が表示されます。


アニメーションが表示されるようにし

3で、<>○○を使いONにします。



### 同じラベルを連続で印 刷する(枚数指定印刷)

連続印刷を設定しておくと、ラベルの印刷時に 指定した枚数のラベルを連続で印刷することが できます。



たときは、取消しを押して印刷を中止して ください。

機能・過と押します。

○○○○○を使い<mark>枚数指定</mark>にして<sub>実行</sub>

⊗ を使いするにして実行 ラベル印刷時に、印刷枚数を指定する画 面が表示されます。枚数指定後に印刷が 始まります。

テープ出口のまわりにカットされたテーフ がたまらないようにしてください。カット されたテーブが出口をふさぐと、テーブ詰 まりや故障の原因になります。

ラベルを1枚ずつ印刷したいときは

3で、<>>を使いしないにします。

テープ長さが「余白中で約31mm以下」 「余白小で約24mm以下」のときは

自動でテープカットは行われません。印刷終了後 にハサミなどでカットしてください。

ラベルの長さが極端に長いときは

印刷できないことがあります。ラベルを短くする か印刷枚数を減らして、再度印刷を行ってくださ

- 黒い部分の多い文字を印刷したり、幅広テープを使って、連続した印刷を行うと、プリンターが熱くなり過ぎるのを防止するため"印刷準備中"の表示に なって、印刷を一時停止することがあります。 プリンターが正常な温度に戻ると自動的に印刷を再 開しますので、そのまましばらくお待ちください。 "印刷準備中"の表示になり、頻繁に印刷が停止する
- 場合は印刷濃度を低く設定して下さい。

### キレイに印刷できな いときは?

プリンタヘッドやゴムローラーが汚れてくる と、ラベルに汚れがついたりスジがついたりし て、美しく印刷できなくなります。 このときは、プリンタヘッド、ゴムローラーを クリーニングします。

# クリーニングテープを使用

別売のクリーニングテープ(XR-**1** 46CLE)を用意します。

クリーニングテープを本体に装着しま **2** す。

「テープ送り」を1~2回行います。 ※詳しいことは、クリーニングテープに付属の取扱

アルコールにひたした先の 細いベビー用綿棒を使用す る

■ テープカートリッジ収納部オープンボ タンを押して、カバーを開けます。

**2** テープカートリッジをとりはずしま す。

イラストのように、アルコールにひた した先の細いベビー用綿棒\*でプリン タヘッド、ゴムローラーを軽く拭きま

> ゴムローラーは 機能 印刷 と押すと回転 します。表面をまんべんなく拭いてくだ さい。







#### ご使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点に ご注意ください。

・直射日光の当たる場 所、湿気の多い場 所、極端な高低温下 での使用は避けてく 使用温度範囲は、





分解しないでくださ

い。故障の原因にな

・本機の上に物をのせ

・コーヒー、ジュース などの飲物や花びん の水などをこぼさな いでください。



ります。

テープ出口、プリン 夕部分にクリップや ピンなどを落とさな いでください。






•落としたり、たたく

など強い衝撃を与え

テープを無理に引き 出したり、押し込ん だりしないでくださ W





・テープカートリッジ

い。

本機が汚れたときは、 乾いた布で拭くか、

• テレビやラジオのそ

が入っていない状態 でテープカット操作 中性洗剤に浸して固 を行わないでくださ くしぼった布で拭い てください。シン カッターの刃が破損 ナーやベンジンなど の揮発性の液体を使 する場合がありま わないでください。





プリンタヘッドに指 などを触れないでく ださい。


プリンタヘッドが汚 れると、印字が不鮮明 になります。



この場合は、別売のク リーニングテーフ (XR-46CLE)をご使 用になるか、アルコー ルを浸した綿棒でプ リンタヘッドの表面 を軽く拭いてくださ い。(191ページ)



# 錻



ローマ字入力一覧 ・・・・・・・・・	194
記号・絵文字・フレーム一覧	195
ロゴコレクション一覧	198
画像切り抜き枠一覧・・・・・・・	198
フォーマット一覧 ・・・・・・・・	199
用途別ラベル(カラー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	199
用途別ラベル(単色)	200
POPラベル(カラー) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	203
POPラベル(単色) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
スタンプ用ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
型抜きラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファンシーラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	205
ナンバリングラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ビデオ画像ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テープ幅と印刷できる行数一覧・・	
各機能とテープ幅 ・・・・・・・・・	207
拡大印刷時のテープ幅と	
文字の大きさ・・	207
<u> </u>	000

行単位フォーマット一覧 ・・・・ 208
■通常時 208
■フレーム印刷時 ・・・・・・・・ 209
オリジナルフォーマットラベル一覧 ・・・・ 210
■カラーオリジナルラベルフォーマット・・・・・ 210
■単色オリジナルラベルフォーマット 211
内蔵漢字一覧 213
ネームランドの初期設定 ・・・・ 217
仕様 217
別売品一覧 219
目的別索引 · · · · · · 222
項目別索引 · · · · · 225
保証・アフターサービスについて ・・・229

カシオテクノ・サービスステーション … 229 カシオお客様ご相談窓口・・・・ 229

記号・絵文字・フレーム

### ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表 です。

※本機特有のつづりかたを採用している場合か あります。

あ行	あーア	いイ	うしゅ	えーエ	おオ
00 11	A	0.	U	F	0
か行	かりカ	き <b>キ</b>	1 2	けっケ	2 1
/J: 13	KA	KI	KU	KE	KO
	CA	121	CU	INL.	CO
	000		GU		00
が行	が ガ	ぎ ギ	ぐり	げ ゲ	ごゴ
,, ,,	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さり	しシ	すス	せせ	そソ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざげ	じジ	ず ズ	ぜぜ	ぞゾ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	たタ	ち チ	つ ツ	てテ	とト
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ ダ	ガ ヂ	ブーツ	でデ	どド
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な NA	(C   I	ぬ NU	ね NF	の NO
	はハ	U E	ふフ	NE A	ほホ
は行	HA	HI	HU	HE	HO
	100		FU		110
ば行	ぱパ	びピ	ぶフ	ベベ	ぼボ
10- 13	BA	BI	BU	BE	BO
ば行	ぱパ	びピ	ぶ フ	~ ~	ぼポ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	まマ	みミ	むム	めメ	もしモ
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	やヤ		ゆユ	いえ イェ	よョ
	YA		YU	YE	YO
ら 行	らラ	りリ	るル	れレ	ろ ロ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わり	あ ヰ	うゥ	ゑ ヱ	をヲ
/ 45	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん NN,N+子音				
	MP+母音 MB+母音				
	IND LISTE				

きゃ行	きゃキャ	きぃ キィ	きゅキュ	きぇキェ	きょキョ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行		ぎぃ ギィ			
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行		くいクィ		くえクェ	
V 00 1 J	QA	01		OF.	QO
くゎ行		くいクィ	12/20		
1213	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA	KVVI	KWU	KVVE	KWU
					414
ぐゎ行		ぐい グィ			
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃシャ			しえシェ	
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行		じぃジィ			
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ チャ	ちぃ チィ	ちゅチュ	ちぇ チェ	
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ ヂャ	ぢぃ ヂィ	ぢゅ ヂュ	ぢぇ ヂェ	ぢょ ヂョ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ ツァ	ついツィ		つぇ ツェ	つぉ ツォ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃテャ	ていティ	てゅテュ	てぇテェ	てょテョ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行		でいディ			でょデョ
C 1-13	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
£3	DIA	Dili	とうトゥ	DITE	2110
			TWU		
どう			どうドゥ		
	$\vdash$		DWU		_
にゃ行	I- w I - +	にいニィ		-a -+	15 FT =
10.4913	NYA	NYI NYI			NYO
ひゃ行		ひいヒィ	NYU	NYE	
0.411					HYO
77	HYA	HYI	HYU	HYE	
びゃ行		びいピィ	びゅビュ		びょピョ
78	BYA	BYI	BYU	BYE	BY0
びゃ行		びいピィ			
2 0	PYA	PYI	PYU	PYE	PY0
ふぁ行		ふい フィ		ふぇフェ	
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行		ふい フィ			
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
	ぶゃ ブャ	ぶい ブィ			ぶょ ブョ
ぶゃ行	1 10/4	VYI	VYU	VYE	VYO
いや行	VYA		240 37	みぇミェ	みょ ミョ
ぶゃ行		みい ミィ	0)10		
		みぃ ミィ MYI	MYU	MYE	MYO
	みゃ ミャ MYA		MYU	MYE	_
みゃ行	みゃ ミャ MYA	MYI	MYU	MYE	_
みゃ行	みゃ ミャ MYA りゃ リャ	MYI りぃ リィ	MYU Dp Uz	MYE りぇリェ	りょりョ
みゃ行	みゃミャ MYA りゃリャ RYA LYA	MYI りぃ リィ RYI	MYU りゅリュ RYU LYU	MYE りぇリェ RYE LYE	りょリョ RYO LYO

小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	1	う	ゥ	え	I	お	オ	つ	ツ	
Х	XA XI		(I	Х	U	×	E	Х	0	XTU,XTSU,LTI		
シフト	]+A	シフ	F-+1	シフト	]+U	シフ	+E	シフト+0		TS®	7HU	
ゃ	ヤ	Þ	그	よ	П	わ	ヮ	カ		2	Т	
ΧY	Ά	ΧY	/U	ΧY	/0	ΧV	VA	XI	(A	Xł	Œ	
Y ②	7ŀA	Y シ:	71-JU	Y ②	가0	W⅀	21- A	K 沙	7ŀA	K 沙	71 E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

### 記号・絵文字・フ レーム一覧

●記述・カッコ [] わゐゑヮヰヱ

●学術

 $+ - \pm \times \div = \neq <> \leq \geq \infty \therefore \sigma^{7}$   $Q \angle \bot \cap \partial \nabla \equiv = \ll \gg \sqrt{\cos \infty}$ 오∠⊥ ⇔∀∃∓≃

●単位·略 。′″℃¥\$¢£%'ng㎡㎡ QPOHzり撃乱も愚な想りてあ ☎℡級No.KK機簡代內値孵勵特学 后年经印的代码帐杆期载909192 9394959697989900010203040506 070809

Q □ Q D A ★ Q ● Q ◆ □ ■ Q ▲▽▼♠♀♥♡♠@♦♦◆▼●園 @

数字

12345678911121314 \$678920 I HIVVVIVI IXX i ji jij jy v vi vij viji jx x 1/2 1/4 3/4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 232425262728293031

一記 号

●ギリシア·ロシア

ABLAEZHOIKAMNE ΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδ εζηθικλμνξοπρσ τυ φ α ψ ω Α Ε Β Γ Д Ε Ε Ж ЗИЙКЛМНОПРСТУФ ХИЧШШЪЫЬЭЮ Я абв гдеёжзийклмноп рстуфхцчшщъыьэ

●オフィス

以此/4~/\$/周門《回覧曲 行力は移心を宣復ある可能であ 

OP - CAROLI

記号・絵文字・フレーム

**○▽◆◆≌☆∀♡糸曇ゑ**€

?曲ンショ言語のこでも及る Daants.

CONTRACTOR CONTRACTOR 8.20 BEAS 2246 + 34 1000 BOOK 1000 B アルガウマルズ 開かる山口県 664490RP5294394 

DES 6-145 100 60 R2 ----◎ 與○食**多是**多型 **冬色图**图图 400 3 MA - CARE TO

●第高し

●食べ物

公司高級に**都を達すらい**見信を ◆は砂糖の白煙の中のメルサウ 是你怎么的原本的个事目。

**多名组织参加多名配马**群国 / / 

全点图像 1.4 产生物量的6.4 a 也是是 W 程度工工企业 W 英國主任 总治(40) 人物出象章丰丁七年基 **●主要作外委回查会○●本本章** ◆3.400 ★400 中国电路管的 

古の**発**車を1回答とできない。 A23000-000209664 79年的阿尔巴纳的拉尔约里克亚

是的學科的學術學術的學

受 🤮 🔝 🐧 🛊 🥙 🏋 2 & & 1 T & R

●オーディオ 其此即認可為於文本·豐國的/KX

TAVACTION OF THE POP **南**罗莱戈莱

**等行列**《杂杂》《金兰·米西恩》图 智心以下可以1000日以外排


位4.200克斯多色及根据等的形式 生化是1000mm2000mm2 

X X 4 4 4 4 7 ~ 

TARKBERONE OF GOLD Subace Colored Baces 物の関係できるというという とうどうにない ショウリウス 泰**以**海平美公总经县参崇**特**+4章 要产品的多个ATOP ATOP **◆世份快速由水面地是用心**身

了的部员**09**中国X中国的

----「オフィス」から「星座」までの絵文字すべてが入りま す。表示される順番は多少変わります。




### ロゴコレクション 一覧




























カラーロゴコレクションでは、選んだ配色に よってイメージが変わる場合があります。

## フォーマット一覧

お使いになるテープカートリッジの幅によっ て、フォーマットの表示が異なることがありま す(入力項目が異なることはありません)。

#### 用途別ラベル(カラー)

用途	±E	格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可	∫能テ−	-ブ幅
	791	ты	号	24-451		46	36	18
ビデオ	Ϋ́	無地	1		タイトル、 コメント1~2	0	0	×
	·HS表面	色柄	2		タイトル1~8	0	0	×
	46		3		タイトル1~3、 コメント1~6	0	0	×
	幅	カラー	1		タイトル1〜4、 カラー飾り	0	0	×
		-飾り付	2		タイトル1〜6、 カラー飾り	0	0	×
		ビデ	1		画像、 タイトル1~8	0	0	×
		才画	2		タイトル1~8、 画像	0	0	×
		像付	3		画像1~2、 タイトル1~8、 画像3~4	0	0	×
	V	無地	1		タイトル	×	×	0
	S 背	/色柄	2		タイトル1~2	×	×	0
	18 mm		3	=	ぶんるい、 タイトル、 コメント1~3	×	×	0
	幅		4		タイトル1~3	×	×	0
			5	==	タイトル1~6	×	×	0
		カラー	1		タイトル、 カラー飾り	×	×	0
		飾	2		タイトル1〜2、 カラー飾り	×	×	0
		り付	3	=	タイトル、 コメント1〜3、 カラー飾り	×	×	0
			4		タイトル1〜3、 カラー飾り	×	×	0
		ビデ	1		国像、 タイトル	×	×	0
		ビデオ画像付	2		画像、 タイトル1~2	×	×	0
		衍	3		画像、タイトル、 コメント1~3	×	×	0
			4		画像、 タイトル1~3	×	×	0
	>HO-C	無型,	1		タイトル、 コメント1~2	0	0	×
	HO-C表面(名	/色柄	2		タイトル1~8	0	0	×
	460幅		3		タイトル1~3、 コメント1~6	0	0	×

那途	芨	格	番号	フォーマット	入力項目	印刷日		一ブ幅
V			Ť		タイトル1~4、	46	36	18
デオ	>Ho-c	Ĩ	1		カラー飾り	0	0	×
1	č	カラー飾り付	2		タイトル 1~6、 カラー飾り	0	0	×
	表面		1		画像、		0	×
	46 mm	쿷	'		タイトル1~8	0	0	^
	뺼	ビデオ画像:	2		タイトル 1~8、 画像	0	0	×
		付	3		画像1~2、 タイトル1~8、 画像3~4	0	0	×
	V	無	1		国像3~4	×	×	0
	HS-C背	無地/色						-
	C音	柄	2		タイトル1~2	×	×	0
	18		3	====	がんるい、 タイル・ コメンド1~3	×	×	0
	幅		4		タイトル1~3	×	×	0
		カ	1		タイトル、	×	×	0
		カラー飾り付	H		カラー飾り タイトル 1~2、	-	-	$\vdash$
		100 mg	2		カラー飾り	×	×	0
		付	3	=	タイトル、 コメント 1~3、 カラー飾り	×	×	0
			4		タイトル1~3、	×	×	0
		E	1		カラー飾り 画像、	×	×	0
	DILY NIEGO	둧	_		タイトル 画像、		<u> </u>	
		画	2		タイトル1~2	×	×	0
	符	3		画像、タイトル、 コメント1~3	×	×	0	
			4		画像、	×	×	0
	8	無	H		タイトル1~3 タイトル、			-
	11/1	地	1		コメント1~2	0	0	×
	表面	色柄	2		タイトル1~8	0	0	×
	46		3		タイトル1~3、	0	0	×
	咖帽	ż	H		コメント1~6 タイトル1~4、	_	_	
	_	Ĭ	1		カラー飾り	0	0	×
		一飾り付	2		タイトル 1~6、 カラー飾り	0	0	×
		ビデ	1		画像、	0	0	×
		デオ画	L		タイトル1~8 タイトル1~8.			-
		画像付	2		画像	0	0	×
		付	3		画像1~2、 タイトル1~8、 画像3~4	0	0	×
	11/1	無地	1		タイトル、	0	0	×
	0	地/色柄	_		コメント1~2			×
	□∨表面	柄	2		タイトル1~8	0	0	Ľ
	■(46 E	L	3		タイトル1~3、 コメント1~6	0	0	×
	簡觸	カラー	1		タイトル1〜4、 カラー飾り	0	0	×
		一飾り付	2		タイトル1~6、	0	0	×
			⊢		カラー飾り 画像、	-		-
		붗	1		タイトル1~8	0	0	×
		ビデオ画像	2		タイトル1~8、 画像	0	0	×
		付	3		画像1~2、 タイトル1~8、 画像3~4	0	0	×

付録ロゴコレクション一覧

			無			印刷印	丁能テ-	ープ申				
用途	麸	格	番号	フォーマット	入力項目	46	36	18				
オー	カセ	無地	1		ないよう1~8	0	0	×				
ーディオ	カセット表	色柄	2		ないよう 1~10	0	0	×				
	面(46 mm		3		ないよう 1~16	0	0	×				
	鲻		4		ないよう 1~20	0	0	×				
		カラー飾り付	1		ないよう1〜6、 カラー飾り	0	0	×				
		飾り付	2		ないよう1~12. カラー飾り	0	0	×				
		ビデオ画	1		国像、 ないよう1~8	0	0	×				
		才画 像付	2		ないよう1〜8、 画像	0	0	×				
		符	3		画像1~2、 ないよう1~8、 画像3~4	0	0	×				
	M	無地/色柄	1		ないよう1~8	0	0	×				
	1(名言編		/色柄	/色柄	/色柄	/色柄	/色柄	2		ないよう 1~10	0	0
	***		3		ないよう 1~16	0	0	×				
			4		ないよう 1~20	0	0	×				
		끌	1		ないよう1〜6、 カラー飾り	0	0	×				
		飾り付	2		ないよう1~12、 カラー飾り	0	0	×				
		ビデオ画	1		画像、 ないよう1~8	0	0	×				
		像	2		ないよう1~8、 画像	0	0	×				
		付	3		画像1~2、 ないよう1~8、 画像3~4	0	0	×				
名前	持ち物	無地	1		なまえ	×	×	С				
	18	色柄	2		こうもく1〜2、 なまえ	×	×	С				
	mm											

用途	+6	格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可	∫能テ−	-ブ幅
用巫	75	MB.	号	フォーマット	人刀項目	46	36	18
名前	バッジ(46	ビデー	1		国像、なまえ、 こうもく1~2	0	0	×
	(44:	才画像付	2		画像、 こうもく1~2、 なまえ	0	0	×
	36 巨幅)	付	3		画像、 なまえ、 こうもく1~3	0	0	×
	9		4		剛像、 こうもく1~3、 なまえ	0	0	×
2	F 035	無地/	1		タイトル1~2、 コメント	0	0	×
フロッピー	46	色柄	2		タイトル、 コメント1~3	0	0	×
ľ	36 開順		3		タイトル1~5	0	0	×
	(%)		4		タイトル1~8	0	0	×
		当	1		タイトル1〜4、 カラー飾り	0	0	×
		-飾り付	2		タイトル1〜6、 カラー飾り	0	0	×
		ビデオ画	1		タイトル1~4、 画像	0	0	×
		画像付	2		タイトル1~8、 画像	0	0	×

(なし)

画像切抜き枠一覧

### 用途別ラベル(単色)

m>	4014	番		3 4 7 5 1	印	剛	丁能	テ-	-7	幅	
用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	46				12		
ビデ	VH S	1		タイトル、 コメント1~2	0	0	0	×	×	×	
ते (ह	蓋(4	2		タイトル1~8	0	0	0	×	×	×	
(2)種類)	96	3		タイトル1~3 コメント1~6	0	0	0	×	×	×	
	V	1		タイトル	×	×	0	0	0	C	
	HS背(B	2		タイトル1~2	×	×	0	0	0	C	
	姚	3	=	ぶんるい、 タイトル、 コメント1~3	×	×	0	0	0	C	
		4		タイトル1~3	×	×	0	0	0	C	
		5	==	タイトル1~3 タイトル4~6	×	×	0	0	0	C	
	> I u	> Iu	1		タイトル コメント1〜2	0	0	0	×	×	×
	>Hu-C表面	2		タイトル1~8	0	0	0	×	×	×	
	46 mm	3		タイトル1~3 コメント1~6	0	0	0	×	×	×	
	Ä	1		タイトル	×	×	0	0	0	C	
	>Hsi-C背(H	2		タイトル1〜2	×	×	0	0	0	C	
	18	3	=	がんるい、 タイル・ コメント1~3	×	×	0	0	0	C	
		4		タイトル1~3	×	×	0	0	0	C	

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印	剛可	丁能		ーフ	
		-		タイトル	46	36	24		12	9
ビデオ	W(1)/0	1		コメント1~2	0	0	0	×	×	×
	畜(46	2		タイトル1~8	0	0	0	×	×	×
(20種類)	蝠	3		タイトル1~3 コメント1~6	0	0	0	×	×	×
	@[/]J	1		タイトル	×	×	0	0	0	0
	背	2		タイトル1~2	×	×	0	0	0	0
	12 mm 幅	3		ぶんるい、 タイトル、 コメント1~2	×	×	0	0	0	0
	9	4		タイトル1~3	×	×	0	0	0	0
	(48 E	1		タイトル、 コメント1~2	0	0	0	×	×	×
	嫡★	2		タイトル1~8	0	0	0	×	×	×
	面	3		タイトル1~3 コメント1~6	0	0	0	×	×	×
	1//1	1		タイトル	×	×	0	0	0	0
	□>背	2		タイトル1~2	×	×	0	0	0	0
	12 mm	3		ぶんるい、 タイトル、 コメント1~2	×	×	0	0	0	0
	Ց	4		タイトル1~3	×	×	0	0	0	0
オ	カセット	1		ないよう1~8	0	0	0	×	×	×
オーディオ	ット表	2		ないよう 1~10	0	0	0	×	×	×
12	·表面 (46	3		ないよう1~8 ないよう9~16	0	0	0	×	×	×
種類)	mm 96	4		ないよう 1~20	0	0	0	×	×	×
	カセット	1		タイトル	×	×	0	0	0	0
	ット背	2		タイトル、 コメント	×	×	0	0	0	0
	12,9 mm	3	=	タイトル、 コメント1~2	×	×	0	0	0	0
	100	4		タイトル1~3	×	×	0	0	0	0
	M	1		ないよう1~8	0	0	0	×	×	×
	关(46	2		ないよう 1~10	0	0	0	×	×	×
	24	3		ないよう1~8 ないよう9~16	0	0	0	×	×	×
	幅	4		ないよう 1~20	0	0	0	×	×	×
	M D 小	1		タイトル	×	×	0	0	0	0
	小(24	2		タイトル、 コメント	×	×	0	0	0	0
	9	3	=	タイトル、 コメント1~2	×	×	0	0	0	0
	姗	4		タイトル1~3	×	×	0	0	0	С

		- 9			46	Ισυ	24	118	112	9
名前	般	大1		こうもく、 なまえ	×	×	0	0	0	0
20	24	大2		なまえ、	×	×	0	0	0	0
種類	mm	+3		なまえ、	V	V				
	99	H			H	$\vdash$	Ľ	_	_	_
		/j\]		なまえ	×	×	0	0	0	0
		η\2		なまえ、 こうもく	×	×	0	0	0	0
		/\3		なまえ、 こうもく1~2	×	×	0	0	0	0
	子	大1		ねん、くみ、	×	×	0	0	0	0
	供24	H		なまえ ねん、くみ、	ļ	t	_	_		
	9	H		なまえ がっこう わん	H	H	$\subseteq$	Ľ	$\subseteq$	$\subseteq$
	mm Hij	大3		くみ、なまえ	×	×	0	0	0	0
	_	大4	====	がっこう、ねん、 くみ、なまえ	×	×	0	0	0	0
		小1		ねん、くみ、	×	×	0	0	0	0
		m2		ねん、くみ、	×	×		0		
		H		なまえ がっこう、ねん。	⊢	⊢	_	_	_	_
		///3		くみ、なまえ	×	×	0	0	0	0
		<i>i</i> ]\4		くみ、なまえ	×	×	0	0	0	0
	24 B	大1			×	×	0	0	0	0
	がな	大2		ねん、くみ、	×	×	0	0	0	0
	媚付	ds 1		ふりかな、なまえ ふりがな、	V	l				
		⊢		なまえ	⊢	⊢	Ľ	Ľ	$\vdash$	_
		/h2		ふりがな、なまえ	×	×	0	0	0	0
	Ž.	大1		こうもく、 なまえ	0	0	0	×	×	×
	1	大2		こうもく1~2、 たまえ	0	0	0	×	×	×
	46	±3		こうもく1~3、	0	0	0	×	×	×
	24 mm	⊢		なまえ こうもく、	_	_	_	H	Н	Н
	96	H		なまえ	0	0	٢	H	Н	×
		/\2		なまえ	0	0	0	×	×	×
		/J\3		こうもく1~3、 なまえ	0	0	0	×	×	×
	バッ	1		なまえ、	0	0	0	×	×	×
	76	2		こうもく1~2、				×	×	×
	24	L		なまえ なまえ、	1	1	1	H	Н	
	mm MM	3		こうもく1~3	0	P	P	×	×	×
	_	4		なまえ	0	0	0	×	×	×
	表	1		じゅうしょ1〜2、 なまえ	0	0	0	×	×	×
	46	2		じゅうしょ1~2、 せたじぬし、 かぞく	0	0	0	×	×	×
	24 mm 1988	3		せたいぬし、 かぞく1~4	0	0	0	×	×	×
	900	4		じゅうしょし かぞく1~4	_	_		×	×	×
	20種類)	- nome	2014年9     2014年9	子供 (21 - o m m m m m m m m m m m m m m m m m m	2	22	2	22	2	2


用途 規格 番 フォーマット 入力項目 印刷可能テーブ幅 46 36 24 18 12 9

付録
フォーマット一覧

フォーマット一覧

付録フォーマット一覧

## POPラベル(カラー)



特L判 長型

用途	+8	+0	番	フォーマット	3 +150	印刷	丁能テ-	- ブ幅
州巫	ᅏ	MB	号	フォーマット	人刀項目	46	36	18
TO T	卓上	無地	1		X元子()~2、 ねだん(~2	0	0	×
Р	46 36	色柄	2		ひんもく1~4、 ねだん1~4	0	0	×
	簡		3		ひんもく1~8、 ねだん1~8	0	0	×
		カラ	1		ひんもく1〜2、 ねだん1〜2、 カラー飾り	0	0	×
		一飾り付	2		ひんもく1~3、 ねだん1~3、 カラー飾り	0	0	×
		付	3		ひんもく1〜6、 ねだん1〜6、 カラー飾り	0	0	×
		ビデ	1		関係。メニュー、 ひんもく1~2、 ねだん1~2	0	0	×
		才画像	2		メニュー、 ひんもく1~2. なた1~2. 職	0	0	×
		像付	3	-	画像1-2-4、 ひんもく1-4、 ねばん1-4、 画像3-4	0	0	×

### POPラベル(単色)

mva.	4014	番		3 4480	印	刷口	丁能	テ-	-7	幅
用途	規格	番号	フォーマット	人刀垻目			24			
<b>TOT</b>	値札	大1		ねだん	0	0	0	×	×	×
Ρ	46	大2		ひんもく、 ねだん	0	0	0	×	×	>
	24 mm 966	大3		ひんもく1~2 ねだん	0	0	0	×	×	,
	39	大4		タイトル、 コメント1~3	0	0	0	×	×	,
		ŋ\1		ねだん	0	0	0	×	×	>
		ŋ\2		ひんもく、 ねだん	0	0	0	×	×	>
		/J\3		ひんもく1〜2 ねだん	0	0	0	×	×	>
	ıj\4		タイトル、 コメント1~3	0	0	0	×	×	,	
	値札	大1		ねだん	×	×	0	0	0	C
	24	大2		ひんもく、 ねだん	×	×	0	0	0	C
	9 mm Mil	大3		ひんもく1〜2 ねだん	×	×	0	0	0	C
	39	大4	=	タイトル、 コメント1~2	×	×	0	0	0	C
		<b>ψ</b> 1		ねだん	×	×	0	0	0	C
		/J\2		ひんもく、 ねだん	×	×	0	0	0	C
		/J\3		ひんもく1~2 ねだん	×	×	0	0	0	C
	ήŢ	大1		ひんもく1〜2.ねだん バーコード・データ	0	×	×	×	×	>
	Ā 7 13 Ľ	<b>大</b> 2		ひんもく1~3.ねだん バーコード・データ	10	×	×	×	×	>
	付 46	<i>j</i> \1		ひんもく1〜2、ねだん バーコード・データ	0	×	×	×	×	>
	mm Mil	<i>i</i> ]\2		ひんもく1~3.ねだん バーコード・データ	0	×	×	×	×	>

フォーマットー

(2)種類)

送付 (2)種類) 封筒(46

24 mm 帽

(24)

#### スタンプ用ラベル

のし紙(24~9㎜幅)

(22種類)

ファイル (1)種類) ファイル背 (44~24篇幅)

24 mm 幅

靊 (46~246幅

==

	+8+1	番	J. J	3 +150	印	剛可	J能	テ-	ーブ	幅
用途		号	フォーマット	入力項目	46	36	24	18	12	9
小上判	長型	1		こうもく	×	×	×	0	×	×
刊	Ш	2		256<1~2	×	×	×	0	×	×
		3		こうもく1 こうもく2~3	×	×	×	0	×	×
		4	= <b>—</b>	25も<1~2 25も<3	×	×	×	0	×	×
	- ムつき	1		こうもく	×	×	×	0	×	×
	ぎレ	2		256<1~2	×	×	×	0	×	×
小S判	長型	1		こうもく	×	×	×	0	×	×
判		2		こうもく1~2	×	×	×	0	×	×
	角型	1		こうもく (1文字)	×	×	×	0	×	×
		2		こうもく (2文字)	×	×	×	0	×	×
-		3		236<1~2	×	×	×	0	×	×
	丸型〇	01		こうもく (1文字)	×	×	×	0	×	×
	0	02		こうもく (2文字)	×	×	×	0	×	×
		03		こうもく (3文字)	×	×	×	0	×	×
		04		256<1~2	×	×	×	0	×	×
大し判	長型口	1		こうもく	×	×	0	×	×	×
判		2		256<1~2	×	×	0	×	×	×
		3		Z∋も<1~2 Z∋も<3	×	×	0	×	×	×
		4		23643 23641 23642 23643	×	×	0	×	×	×
		5		23もく1 23もく2~3	×	×	0	×	×	×
		6		こうもく1~4	×	×	0	×	×	×
		7	-	23もく1 23もく2~3	×	×	0	×	×	×
		8		こうもく1 こうもく2~5	×	×	0	×	×	×
	長型	1		236<	×	×	0	×	×	×
	長型フレームつき	2		こうもく1 こうもく2	×	×	0	×	×	×
	3	3		256<1 256<2	×	×	0	×	×	×
	き	4		Z56<1~3	×	×		×	×	×

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目			J能 24				型抜きラベル
たし判	覧	1		236<1~3	×	×	0	×	×	×	
判		2	====	こうもく1~4	×	×	0	×	×	×	用途 規格 置 フォーマット 入力項目 印刷可能テーブ幅
		3	=====	こうもく1~5	×	×	0	×	×	×	宛 , ===== テ.じゅうしょ1~2
		4	■■■	なまえ1~4 なまえ5~8 なまえ9~12	×	×	0	×	×	×	2 ====================================
		5		舞門。	×	×	0	×	×	×	コープラフィン はまえ ままえ ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま
		6		課題できる。 課題19~28	×	×	0	×	×	×	1
大S判	長型	1		こうもく	×	×	0	×	×	×	用 ② 型板でデータ (36mm幅)のみ
判		2		256<1~2	×	×	0	×	×	×	3 = 256<1~3
		3		こうもく1~2 こうもく3	×	×	0	×	×	×	4 =====================================
		4		236X1 236X3	×	×	0	×	×	×	5
		5		256<1 256<2~3	×	×	0	×	×	×	
		6		こうもく1~4	×	×	0	×	×	×	

~4文字ずつ

#### ファンシーラベル

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅
		1		こうもく	
		2		こうもく	ファンシーテープ (18mm幅)のみ
		3		236<1~2	

#### ナンバリングラベル

用	規	番	フォーマット	入力項目	E	印刷可能テ			-	-ブ幅				
出途	格格	豊	フォーマット	人刀項目	46	36	24	18	12	9	6			
		1		かいしナンバー										
		2		コメント、 かいしナンバー										
		3		かいしナンバー、 コメント			_	_			_			
		4			0		0	0		0	_			
		5		コメント、 かいしナンバー										
		6		かいしナンバー、 コメント										

	付 46	<u>ا</u> ۱۱	ひんもく1~2.ねだん。 バーコード・データ	0	×	×	×	×
	mm 幅	1/2	ひんもく1~3.ねだん。 バーコード・データ	0	×	×	×	×
	7. I L	大1	ひんもく、ねだん。 バーコード・データ	×	0	×	×	×
	JAZ-13 コーデ4(8	大2	ひんもく1~2.ねだん。 バーコード・データ	×	0	×	×	×
	が 36	ıJ\1	ひんもく、ねだん。 バーコード・データ	×	0	×	×	×
	幅	/]\2	ひんもく1〜2,ねだん。 バーコード・データ	×	0	×	×	×
	Z L L L A	ţ1	ひんもく、ねだん。 バーコード・データ	×	0	×	×	×
	ΝĽ	χ2	ひんもく1〜2,ねだん。 バーコード・データ	×	0	×	×	×
	付 36	J۱۱	ひんもく、ねだん。 バーコード・データ	×	0	×	×	×
	幅	/J\2	ひんもく1〜2.ねだん。 バーコード・データ	×	0	×	×	×
	기	大1	ねだんパーコード. データ	×	×	0	×	×
	JAZ-i3 一二十七(!	t2	ひんもく、ねだん。 バーコード・データ	×	×	0	×	×
	24	<u>ا</u> ۱۱	ねだん パーコード、 データ	×	×	0	×	×
	幅	/J\2	ひんもく、ねだん。 バーコード・データ	×	×	0	×	×
	7 7	₹1	ねだんパーコード、 データ	×	×	0	×	×
	8 N N	<b>大2</b>	ひんもく、ねだん。 バーコード・データ	×	×	0	×	×
	付 24	d۱	ねだん.パーコード. データ	×	×	0	×	×
	幅	/J\2	ひんもく、ねだん。 バーコード・データ	×	×	0	×	×
	短冊(	₹1	ひんもく、	0	0	0	×	×
	46 24	大2	 コメント、 おたもく、 ねたん	0	0	0	×	×
	頻	J۱۱	ひんもく、	0	0	0	×	×
		1/2	 コメント、 ひんもく、 ねたん	0	0	0	×	×
	至	1	統治	0	0	0	×	×
	24 mm 婉	2	ひんもく1~4	0	0	0	×	×
	9	3	ひんもく1~8. ねだん1~8	0	0	0	×	×

付録フォーマット一覧

#### ビデオ画像ラベル



46mm 特大(1コマ)



46mm





付録
テープ幅と印刷できる行数一覧

46mm 小(1コマ)



46mm 小(4コマ)



36mm 中(1コマ)









### テープ幅と印刷でき る行数一覧

印刷可能行数や印刷状態は、ご使用になるテー プの幅によって異なります。

	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	46mm
最大印刷 可能行数	2行	3行	5行	8行	10行	10行	10行
最大印字 サイズ	9pt	17pt	26pt	43pt	59pt	85pt	119pt
カラーグラフ 関数電卓	×	×	0	0	0	0	0
パソコンリンク FA-1000C	0	0	0	0	0	0	0

## 各機能とテープ幅

### カラーラベル

		18mm	36mm	46mm
- 1	用途別ラベル	0	0	0
定型	オリジナルラベル	0	0	0
フォ	POPラベル	0	0	0
1	カレンダーラベル	×	0	0
è	ロゴコレクション	0	0	0
7	ビデオ画像ラベル	0	0	0

#### 単色ラベル

※それぞれの機能の専用テープカートリッジを ご使用ください

### 拡大印刷時のテープ 幅と文字の大きさ

_							
	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	46mm
2段	X	Х	×	Х	Х	72mm	90mm
3段	X	X	×	×	X	108mm	135mm
4段	×	×	×	×	×	144mm	180mm

	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	46mm
用途別ラベル	×	0	0	0	0	0	0
オリジナル ラベル	×	0	0	0	0	0	0
拡大印刷 2段,3段,4段	×	×	×	×	×	0	0
POPラベル	×	0	0	0	0	0	0
バーコード ラベル	×	×	0	0	0	0	0
ナンバリング 印刷	0	0	0	0	0	0	0
カレンダー ラベル	×	×	×	0	0	0	0
ロゴコレクション	×	×	×	0	0	0	0
型抜き*	×	×	×	×	×	0	×
ファンシー*	×	×	×	0	×	×	×
スタンプ*	×	×	×	0	0	×	0
フレーム	0	0	0	0	0	0	0
	オリジナル ラベル 拡大印刷 2般.3象.4般 POPラベル パーコード ラベル ナンパリング 印刷 カレンダー ラベル ロゴルクション 型抜き。 ファンシー。 スタンプ。	用部のウベル × オリジナル ターベル × オリジナル ターベル × 拡大 ED 刷 2 像、3 像、4 線 × POPラベル × バーコード ターベル ケンバリング ED 刷 カレンダー ラベル ロゴリグラシン × 型抜き マンブ・・ × スタンブ・ ×	照廊がい	階級男へル ×	開始的ウル ×	用部分小 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	照照ラペレ ×

### 行単位フォーマット 一覧

フレーム付きのラベルを印刷するときは、印刷 できる行数は異なります→209ページ

行数	フォ	ーマット	46mm幅	36mm幅	24mm幅	18mm幅	12mm幅	9mm₩
1行	Α		17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	9p
	В		34pt	26pt	17pt	17pt	17pt	17p
	С		51pt	34pt	26pt	26pt	26pt	17p
	D		68pt	51pt	34pt	34pt	26pt	17p
	Е		85pt	59pt	43pt	43pt	26pt	17p
	F		102pt	68pt	51pt	43pt	26pt	17p
	G		119pt	85pt	59pt	43pt	26pt	17p
2行	Α		43pt	34pt	20pt	17pt	12pt	6р
			43pt	34pt	20pt	17pt	12pt	6p
	В		26pt	17pt	9pt	9pt	9pt	6p
		_	26pt	17pt	9pt	9pt	9pt	6p
	С		17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	6p
			34pt	26pt	17pt	17pt	12pt	12p
	D	_	34pt	26pt	17pt	17pt	12pt	12p
		_	17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	6p
	Е		26pt	17pt	14pt	14pt	9pt	6p
			43pt	34pt	20pt	20pt	14pt	12p
	F		43pt	34pt	20pt	20pt	14pt	12p
		_	26pt	17pt	14pt	14pt	9pt	6p
	G		34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6p
			51pt	43pt	26pt	20pt	14pt	120
	Н		51pt	43pt	26pt	20pt	14pt	12p
			34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6p
3行	Α		26pt	20pt	14pt	12pt	6pt	6p
		▆	26pt	20pt	14pt	12pt	6pt	6p
			26pt	20pt	14pt	12pt	6pt	6p
	В		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p
		=	17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p
	С		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p
			34pt	26pt	17pt	17pt	12pt	6p
	D		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p
			34pt	26pt	17pt	17pt	12pt	6p
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p
	Е		34pt	26pt	17pt	17pt	12pt	6p
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	6p

行数	フォーマット		36mm幅	24mm幅	18mm幅	12mm幅	9mm#
3行	F	17pt	17pt	9pt	9pt	6pt	6pt
		34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6pt
	_	34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6pt
	G	34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6pt
		17pt	17pt	9pt	9pt	6pt	6pt
		34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6pt
	н	34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6pt
		34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6pt
		17pt	17pt	9pt	9pt	6pt	6pt
	1	20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	6pt
		20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	6pt
	_	43pt	34pt	20pt	17pt	14pt	6pt
	J	20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	6pt
		43pt	34pt	20pt	17pt	14pt	6pt
		20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	6pt
	К	43pt	34pt	20pt	17pt	14pt	6pt
		20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	6pt
		20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	6pt
4行	A	20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
		20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
	_	20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
		20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
	В	17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		34pt	26pt	17pt	9pt	9pt	
	С	17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	_
	_	34pt	26pt	17pt	9pt	9pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	D	17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		34pt	26pt	17pt	9pt	9pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	Е	34pt	26pt	17pt	9pt	9pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	

#### フレーム印刷時

行数	フォ	ーマット	46mm幅	36mm幅	24mm幅	18mm幅	12mm幅	9mm幅
1行	А	_	17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	9pt
	В		34pt	26pt	17pt	17pt	17pt	14pt
	C		51pt	34pt	26pt	26pt	20pt	14pt
	D		68pt	51pt	34pt	34pt	20pt	14pt
	Е		85pt	59pt	43pt	34pt	20pt	14pt
	F		85pt	68pt	43pt	34pt	20pt	14pt
	G		85pt	68pt	43pt	34pt	20pt	14pt
2行	Α		34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6pt
			34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	6pt
	В		26pt	17pt	9pt	9pt	9pt	6pt
		_	26pt	17pt	9pt	9pt	9pt	6pt
	C,		17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	6pt
	'		34pt	26pt	17pt	17pt	9pt	6pt
	D		34pt	26pt	17pt	17pt	9pt	6pt
	1	_	17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	6pt
	Ε,		26pt	17pt	14pt	12pt	9pt	6pt
	1		43pt	34pt	20pt	17pt	9pt	6pt
	F		43pt	34pt	20pt	17pt	9pt	6pt
	1	_	26pt	17pt	14pt	12pt	9pt	6pt
	G,	_	26pt	17pt	14pt	12pt	9pt	6pt
			43pt	34pt	20pt	17pt	9pt	6pt
	Н		43pt	34pt	20pt	17pt	9pt	6pt
		_	26pt	17pt	14pt	12pt	9pt	6pt
3行	Α		20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
			20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
			20pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
	В		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	С		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	-
	L.		34pt	26pt	17pt	12pt	9pt	
	D		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
			34pt	26pt	17pt	12pt	9pt	
	L.		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	Е		34pt	26pt	17pt	12pt	9pt	
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	Ι΄		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	

行数	フォー	マット	46mm幅	36mm幅	24mm幅	18mm幅	12mm幅	9mm幅
3行	F		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
		=	26pt	20pt	14pt	9pt	6pt	
	_		26pt	20pt	14pt	9pt	6pt	
	G		26pt	20pt	14pt	9pt	6pt	
	=		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	_		26pt	20pt	14pt	9pt	6pt	
	Н		26pt	20pt	14pt	9pt	6pt	
	=		26pt	20pt	14pt	9pt	6pt	
	_		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	-
	Ι.		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	_		34pt	26pt	17pt	12pt	9pt	
	J		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
			34pt	26pt	17pt	12pt	9pt	
	-		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	K		34pt	26pt	17pt	12pt	9pt	
			17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
	_		17pt	14pt	9pt	9pt	6pt	
4行	Α		17pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
			17pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
	-		17pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
			17pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
	В		14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
	=		14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
	•		14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
			26pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
	С		14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
			14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	_
			26pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
			14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
	D		14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
			26pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
			14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
			14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
	Е		26pt	17pt	12pt	9pt	6pt	
			14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
	=		14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	
			14pt	14pt	9pt	6pt	6pt	

付録 行単位フォーマット一覧

### オリジナルラベル フォーマット一覧

カラーオリジナルラベルフォーマット

行数	フォーマット	46mm幅	36mm幅	18mm幅
1行	Α —	17pt	14pt	9pt
	В ===	34pt	26pt	17pt
	C	51pt	34pt	26pt
	D	68pt	51pt	34pt
	E	85pt	59pt	43pt
	F	102pt	68pt	43pt
	G	119pt	85pt	43pt
2行	A	43pt	34pt	17pt
		43pt	34pt	17pt
	В	26pt	17pt	9pt
		26pt	17pt	9pt
	c	17pt	14pt	9pt
		34pt	26pt	17pt
	D	34pt	26pt	17pt
	_	17pt	14pt	9pt
	E	26pt	17pt	14pt
		43pt	34pt	20pt
	F	43pt	34pt	20pt
	_	26pt	17pt	14pt
	G	34pt	26pt	14pt
		51pt	43pt	20pt
	н	51pt	43pt	20pt
		34pt	26pt	14pt
3行	Α	26pt	20pt	12pt
		26pt	20pt	12pt
		26pt	20pt	12pt
	В	17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
	С	17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
		34pt	26pt	17pt
	D	17pt	14pt	9pt
		34pt	26pt	17pt
		17pt	14pt	9pt
	E	34pt	26pt	17pt
		17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt

行数	フォーマット	46mm幅	36mm幅	18mm幅
3行	F	17pt	17pt	9pt
		34pt	26pt	14pt
		34pt	26pt	14pt
	G	34pt	26pt	14pt
		17pt	17pt	9pt
		34pt	26pt	14pt
	н	34pt	26pt	14pt
		34pt	26pt	14pt
		17pt	17pt	9pt
		20pt	17pt	9pt
		20pt	17pt	9pt
		43pt	34pt	17pt
	J	20pt	17pt	9pt
		43pt	34pt	17pt
		20pt	17pt	9pt
	K	43pt	34pt	17pt
		20pt	17pt	9pt
		20pt	17pt	9pt
4行	Α	20pt	17pt	9pt
		20pt	17pt	9pt
		20pt	17pt	9pt
		20pt	17pt	9pt
	В	17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
		34pt	26pt	9pt
	c	17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
	_	34pt	26pt	9pt
	D	17pt 17pt	14pt	9pt 9pt
		17pt 34pt	14pt 26pt	9pt 9pt
		34pt 17pt	26pt 14pt	9pt 9pt
	_	17pt	14pt	9pt
	E	34pt	26pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
		17pt	14pt	9pt
5行	F	17pt	14pt	- Opt
213		17pt	14pt	
		17pt	14pt	_
		17pt	14pt	
		17pt	14pt	

単色オリジナルラベルフォーマット

行数	フォーマット	46mm幅	36mm幅	18mm#
6行	А	14pt	12pt	
		14pt	12pt	
		14pt	12pt	-
		14pt	12pt	
		14pt	12pt	
		14pt	12pt	
8行	Α	12pt	9pt	
		12pt	9pt	
	_	12pt	9pt	
		12pt	9pt	
		12pt	9pt	_
		12pt	9pt	
		12pt	9pt	
		12pt	9pt	
10行	A	9pt		
		9pt	_	_
		9pt		

行数	フォ	ーマット	46mm幅	36mm幅	24mm幅	18mm幅	12mm幅	9mm幅
1行	Α	_	17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	9pt
	В		34pt	26pt	17pt	17pt	17pt	17pt
	С		51pt	34pt	26pt	26pt	26pt	17pt
	D		68pt	51pt	34pt	34pt	26pt	17pt
	Е		85pt	59pt	43pt	43pt	26pt	17pt
	F		102pt	68pt	51pt	43pt	26pt	17pt
	G		119pt	85pt	59pt	43pt	26pt	17pt
2行	Α		43pt	34pt	20pt	17pt	12pt	
			43pt	34pt	20pt	17pt	12pt	
	В	_	26pt	17pt	9pt	9pt	9pt	
		=	26pt	17pt	9pt	9pt	9pt	
	С		17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	
			34pt	26pt	17pt	17pt	12pt	
	D		34pt	26pt	17pt	17pt	12pt	
		=	17pt	14pt	9pt	9pt	9pt	-
	Е	_	26pt	17pt	14pt	14pt	9pt	
			43pt	34pt	20pt	20pt	14pt	
	F		43pt	34pt	20pt	20pt	14pt	
		=	26pt	17pt	14pt	14pt	9pt	
	G		34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	
			51pt	43pt	26pt	20pt	14pt	
	Н		51pt	43pt	26pt	20pt	14pt	
			34pt	26pt	17pt	14pt	9pt	
3行	Α		26pt	20pt	14pt	12pt		
			26pt	20pt	14pt	12pt		
			26pt	20pt	14pt	12pt		
	В		17pt	14pt	9pt	9pt		
		=	17pt	14pt	9pt	9pt		
			17pt	14pt	9pt	9pt		
	С		17pt	14pt	9pt	9pt		
			17pt	14pt	9pt	9pt	-	-
			34pt	26pt	17pt	17pt		
	D		17pt	14pt	9pt	9pt		
			34pt	26pt	17pt	17pt		
			17pt	14pt	9pt	9pt		
	Е		34pt	26pt	17pt	17pt		
			17pt	14pt	9pt	9pt		
			17pt	14pt	9pt	9pt		1

	l						l .
	G	34pt	26pt	17pt	14pt		
		17pt	17pt	9pt	9pt		
		34pt	26pt	17pt	14pt		
	Н	34pt	26pt	17pt	14pt		
		34pt	26pt	17pt	14pt		
	_	17pt	17pt	9pt	9pt		
	I	20pt	17pt	12pt	9pt	_	_
		20pt	17pt	12pt	9pt		
		43pt	34pt	20pt	17pt		
	J	20pt	17pt	12pt	9pt		
		43pt	34pt	20pt	17pt		
		20pt	17pt	12pt	9pt		
	К	43pt	34pt	20pt	17pt		
		20pt	17pt	12pt	9pt		
		20pt	17pt	12pt	9pt		
4行	Α	20pt	17pt	12pt	9pt		
		20pt	17pt	12pt	9pt		
	_	20pt	17pt	12pt	9pt		
		20pt	17pt	12pt	9pt		
	В	17pt	14pt	9pt	9pt		
		17pt	14pt	9pt	9pt		
		17pt	14pt	9pt	9pt		
		34pt	26pt	17pt	9pt		
	С	17pt	14pt	9pt	9pt		
		17pt	14pt	9pt	9pt	_	_
	_	34pt	26pt	17pt	9pt		
		17pt	14pt	9pt	9pt		
	D	17pt	14pt	9pt	9pt		
		34pt	26pt	17pt	9pt		
		17pt	14pt	9pt	9pt		
		17pt	14pt	9pt	9pt		
	E	34pt	26pt	17pt	9pt		
		17pt	14pt	9pt	9pt		
	_	17pt	14pt	9pt	9pt		
		17pt	14pt	9pt	9pt		
5行	Α	17pt	14pt	9pt			
	_	17pt	14pt	9pt			
						1	
		17pt	14pt	9pt	_	_	_
	=	17pt 17pt 17pt	14pt 14pt 14pt	9pt 9pt 9pt	_	_	_

行数	フォーマット	46mm幅	36mm幅	24mm幅	18mm幅	12mm幅	9mm#
6行	Α	14pt	12pt				
		14pt	12pt				
	_	14pt	12pt	-	-	-	-
		14pt	12pt				
	_	14pt	12pt				
		14pt	12pt				
8行	Α	12pt	9pt				
		12pt	9pt				
		12pt	9pt	-	-		
		12pt	9pt				
		12pt	9pt			_	_
		12pt	9pt				
		12pt	9pt				
		12pt	9pt				
10行	Α	9pt					
		9pt					
		9pt					
		9pt					
		9pt			_	_	_
		9pt	_	_		_	_
		9pt					
		9pt					
		9pt					
		9pt					

## 内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換 (46ページ)を使わないと変換できないも のもあります。

#### JIS第1水準漢字一覧

因 亜嘧娃阿哀愛挨炝達英茜穐悪猳遻旭龞芦鰺梓仼斡扱宛姐釯齝 豿綾鮎或栗柗安庵按醅案閬鞍杏

L当 以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易精為畏異移維維胃萎衣謂違遺 医井亥域育都機一壱溢逸稲茨芋鰯允印明員因姻引飲淫嶌蔭院 陰隠韻吋

石宇島羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂云運雲

应 於汚甥凹央奧往応押旺構飲設王翁襖鶯鴎黃岡沖荻億屋憶聽桶 牡乙俺卸恩温穩音

图 企作危害基本等高於常幾思評机採馬與其養機學發气气變折 學稀記電報記責起執觸凱騎來鬼偷傷效宜截扶疑欺釋疑衹養緩 直護將獨國吉吃來信格話的特妻却影腳遊走正久仇於及取宫可 數教門水政及京於蘇聯出一大國巨是與學與計算經 漁業魚亨享系供供傳見銀光凶區區剛叫義與強强地去帶扶敦 積況狂扶與兩層數據實變所與表數無兩面極 五例杆僅動 均中線斤稅較等禁肅衞緊芹菌衿帶護近金岭線

結血訣月件倹**倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権**牽犬献研硯 絹県肩見謙賢軒遺鑓険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃舷言諺限

功效勾厚口向后喊坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚陳弘恒慌抗拘控 攻昂晃更抗校使情江洪浩港溝甲皇硬稱糠紅紘絞網耕考肯紘腔 膏紘荒行街演阐解功醇猛狐網網降項苗高鴻剛劫身合爆拷漲豪 最短克射吉园整結編某鞑漉腰甑忽唿骨狛込此项令因沖壁婚恨 慰昏昆根楣混痕紺艮魂

砂虧訓率並您那信勺尺付沙前對於與若茲縮至上取亏手來為對 結構總施直值便受兩身稅機都如以同業或供修結治與稅執 結固與角頭果實質相適固關無虧什住充一任式是計分股報直 級权別宿汲稅服益點應點他出佈這使營務貸辦整定補例物淨準 別區純巡避節顯处初所循環清抵能需書書籍該帥助女戶作忽跨 投資國服是代有時間報置要要相所小少鄉任床廠於抄招祭 是四個品於情傳惟況消沙雅娘無照宣詢鄉宿林來要延起前 兩有報係要改認就拿賣國從總剛斯上之表更乃鄉域埠鄉 常情提条仗功处是稱流茲鄰錠職的試任物原編顯色触資能等 於仲信便機能設置亦但縣新西蘇特沒須申即其的學幹的正立薪報 訪身辛進計數人仁刃塵工學基尽腎訓訊降額

可 氜諏須酢図厨逗吹靊帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐籦膧瑞髓崇嵩数 枢闙雛据杉椙菅顉雀裾瀢揊寸

区 唱型網譜館管整組品經磁相相相素組跡採用週底館制双塞靠喪 社美與末層匹並想線排掉穩線率爾集植情肃線争緩和包積総綜 取草莊蔣斯藻裝走送遊館霜醫優惟懷藏體溢役侧則即息捉束 測足速俗齲鮍嫉終卒袖其躺存孫轉猶村進

US 他多太汰范吨堕妥惰打轮舵惰陀馾辩体堆对耐岱带待怠膨戴替 泰潛舱随苔袋資კ速除隙龋所代台、穿髓脂魔海灌卓晾宅托択柘 沢灌琢託缮海掂茸風蛸只叩但造废等朝樊婴辿槽谷狸赡帽箍押 单赎担担探旦默淡港歧短镰篷或胞蛋脆倒面增弱膨緩慢勞

色 個知地弛恥智池病權置致賴運馳築畜竹筑蓄逐秩횚茶嫡藉中仲 由忠抽聲柱注虫敦註虧鋳駐樗彌搶苧寚眝丁兆凋喋離帖帳庁弔 張影徵態練糊潮隙町蔝聽攜孄鱨闢罉超跳餘長頂鳥勒挬直朕 泧珍賃鎮陳

[2] 津墜椎槌追鎚痛通塚栂掴槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿漬坪壷嫷紬爪吊

C 事低停偵剃貞呈描定帝底庭廷弟傳抵抵禮梯汀碇禎程總艇訂諦 語通縣鄰釘離泥掃擺敵鴻的苗適饒滯哲徹撤轍送鉄典填天展店 添線甜貼転顛点伝殿灘田電

付録
オリジナルラベルフォーマット一覧

#### JIS第2水準漢字一覧

複数の読みがある漢字は、重複して掲載してい

因 亞角做價啖喘喘碳喘圷址埃塘朔嫂寇廋彙忽忮憦抳姭屒晟娳鑁 職權股冰洒浣沒渤海滷炙焖炖焙煅箏富恁皓蠲灎沖辣釓裿縣羹 聚與莇蒔햞薊擊鴈蘆蜺鲥銴覵誅姱諻敱뼭趾鉄鑏軓叝逓堻邊鑛 盰隘蔩翭麠黊蓢瞮頠艆嗀麽鰒鰗鴉鶭穘

L当 供劃嚴圦臺奧巖已帷廈廬弩彙忿怨愾愴愊戌戰擊日桴蕀傑股毬 氣洟湮澳炒폶焽爲疉疣疼痍磷龗稻絲綸縋聊苺蘭蚓蜀蝴蝗螽訝 詭挑諄諫謔鄒飯鑄闆陋隕頥鯆鰸鰮鹋鼾

(百) 有中神吃館隔端娛媒悄憫罹搏經量樹枝鬱治酶疼盂楊筌梗紆茴 專藝蘊始鄉蠢袿裲錋賣釉瑿閒闎靫頌蓢軞膃觵鶑獡鷽騗

25」 冤嚥圓婉媽彗徊惠抉捐掏日朶條榮槐泄衍涎渕湮烟焉狄檅筵箙 篶縊繹蘙瘷茬蛒鰕儭裔睕錠閰靀鬗鸃鳃

b) 仄仇會信傀價肓酷刮剋卷腳哼唱吹喀塊竵囮壘夥奷姜嬶艀學嵌 皷巖帷廰凅愺伄犔熞憏屧騦읋緰狦燳掲颽數早暈蹛幠忛橧棊框桿 僣椢橏幌槅樂愮犤憪沾浣瀶濘崺煥熘燗烼爠쮏睼猾繪孏珈閗翫 疥疳疽痒癮簓僩瀊瞀艆葽齅碐醧莨僬羙葞蔩蔍鬰鮔麎鉼錀赮竱 疥疳疽痒瘍瘡癇瀊瞀艆葽齅碐醧莨僬羙葞蔩蔍醔鮔麎鉼錀祦竱 羜逾翔鷃駠胓瞺闙胊艱芆莔蔳鼖弿蕔蕥虔蚋颽紶娐蝸鳓曫螂蟼 躽蠍蟰侚裃槢訛跰訶諌諧諤谺溰鴼鯸踝踵捒邂邯釄鉗銄鉋鎲鬥 閠霍鞋顁顐餇餡敮馥駱騳駳鮠鲽鳧鴉鷿鷶鴉儖鷴鰴鼾齟齧

图 來信茲儿別卉听昝叫瑪噴壓毀墟灭姜嫡厧虼峽嵜悸惰憒憬墊截 拮拱拱決糜靶札伽唲棞儬雧偆輘櫁幡架麇櫑輽祍雕氧浮渚焖烥狡 挨聑畸膃匧瘊痲瓍爝峑皀靲襎賍竏儅蒕耴硩숽緤騆賿銁烎蕫籄 蚯虼蛦衾蔙譩蹗蹪黈赳魵躬耴輠酻嬯邱鉃轛灗袌鉸贘爀駁醲 髷鷯龖齽曻婇

文劃巩咬啾嘴圀國屎岫崪愪懺斟瞹忋栩梳梔椚槠捑槫槡湫涷燻 躿鑮盵瞑碠箝籔籈縊茱萸荺蔵흋蚯蛄蛈踝踕銁勒頸頺馘洯鱎

[2] (該刮劍覷勁卷吃嚴奎奸鹼巖彗惠慳憬抉拮榠曒檢欅氧煱匑痼眩 眷睨臉礙褛曕筧疳緐繃脛踺觏芆葪醦廀蛄蜆蟟蛩蠓蟟궊袿簐踄 踩釼鉗閭險覓頸顯驗鶃鳧歍隝鷯齧

こ 方像兒凩凰剋吽吼咬哄哮哭囫圓毀壺臺壽夾媚寇峡崗巖廣復怙 1000年11日 - 1000年11日 -八版元州縣沿戶中50次時半天四屆與艾亚多壽大湖站來的周原復旧 使民惶懷那彭賴,拼存提開職業化租稅權稱高東︰沿洗潤 湘潭混計漿濾炬熄跃採服助拍號再國而虧愈盡數釋東勿籍等等 富萬能梗稅趙娟微體肛阱院誘弯直繼壽財並欽如鎖蝗蝴蟋蟀禪訪 跌豎谺쫋轉返鉤齟鏝齧鑛開擊較閒戀鄉鯖顫 跌豎谺쫋轉返鉤齟鏝齧鑛開擊較閒戀鄉鯖顫

在 行業利粹論領導編輯整社資家真專崗社藝店商待信用新聞性 要补報粹編集機構變配常添克涂浑海海浑炸爛雞狹霧跳頭腦疝 這個种話機與跨爾居所美質都總數度經濟區紛數懶騰賽疑躁 鄧鑿觀鑿門雜版稅覷體輔節點點觸齊原

□ 來修休伯僧兒剛阿哼唱她陀賴城嘯嘴嘯隔溫世ు壽審妾娑鄉 嫁實舊原始帥蕩與傾痛從拉亞倚使懶慎灰捉禁摒聽身旗收敍 莊配農斯村門某頓終悔能依賴城促植伸闡學迢門汤克浚洋逐 并深是海淮區車之戶地場壁局在經年原鄉臨過與輕配副 稠釋笏笙 旬等等篩舊數結試掉試機繼續套翅翔聚誕聲舒精腎體 與抵給守茲訪託任青嘉壽東德壽嘉德嘉姓錄稅豐盈鄉 東班鐵是被實程開創因詢德認證讀閱證是經歷釋展 送遊廳釋戶試驗損露課題問蔣內望前時聽整體例始齡驗驗 或地域結婚地或遊戲機能 鳃鳍鰆鰤鱶鴠鵲鶉鶸鹪麝飷槇

団 侑臓壽已彗悴拌捐掏擂數昴梳條榰毫漱潴燧犎挍駿槵蔶濿榢菙 艖脩隋犘譋翗蕫菘橤蝪蟤裔辷迧騂銛閛隓鬄魍魉騇鰞驢虌

世 仵伜懎刹莂暡單籃悴截矀攝擋覞嫷桋橇殲氈뽄凝淺濼炙狭獾疝 匔陦埛禪羘笘笗完庬澨箋籖巀縪皺軆請菁液藉齌薱蚋鉘蜥蝲簐 贅蹙銛鋑阡膥隘繛鋑髾緰鵣齊

区 仄组倅伜卆雙閗噪疄壯遊蛇쁴廂忖忽憶拵搱幀椃棕儤橇滄漑濲 炒爭猜疽癒懰囇巟寉瑡荢筝籔棎纞鐗肈毑緶荰蒓譱藪藏鈯勬詛 讖鎊譏讒隇跭躁郀雗皫醦齟

区) 并亢佇佬侑儷兌咤陝單瑜嘯臘笠坾塭矲姛嫷蕒鋋帶帷幇彈枮愺 憛憑裁觀拿撻融杂柢슗輽褩檕稜鋴沃洒溄瀶澠炬쎭燗爲默攞玳 ਧ蟹當豊疸痰癮盥耽鏋떓筍篶菫庶輺虬鍛繹鐗兩茮夢夣躉抰 讑閊蟹賔赳踷踳浀遈髼籊獔燤颵眤觡騚驗餹橍阓鮹彨齊鴺

乞 佇餆儢冑曪埃帙掉鄒眤覭畫杼梃楿樭澲潴狆聛睶疉輖笞粽繈膣 艑螏螮蟼蟲褶踍誂鞀閸蹖蹮라逓緰鐭鐈閦闏雉戅瞨

□ 亞傳儉競几劍鶴勁呟壺姜恆愼纞憑拿搗攔矡敍旁侹惃惃殲潴琲 瀊桙繝矔趐苞蘦蘊虔褄訃赳镻蹉躅쀓粬鍄鍨鏱頌蘔飌鵣

▼ 伕傳鑘刹唸啼囀籅帕摚妶擲晟桿焅梃镣楷桻涕涅滌狄癵峼礹篆 纓臀街覵諂貂跌躑轉廸選訂鈿鑯體熙

**[左]** 催雙哭啼喃蜣娜蟷愾慷慟憓拿抛擲畳泗泪洟涕濤灛爲眄脾糯纙 脚支大叩响唿频将承求阅读手加 脩膾舐蕾蛞蝓褻訛邊邊鉈霖鯰靡

[] 兒忽搦棣楡滭漛瀷燗舶貥胑膠茹苿蒻蟟貳贄邇遱霍饒驟鯡鯟鷄

20 埼佞悋懃拗捏捩棯檸湦濘猜諄閩鯰

⑦ 乘亢佚嚥宸幟敍日烽熨瑙禮篦脩芒詛詈鑿頌堯熙

② 伊高訓辨劑如己吡烷制罐夾貨今高終誘彈產信付性機影響應 持期拮無效用銅響腦維持作組線聚應亦滿污溢滿準危模玻珀 坊瑪騰疥灸盂隔碟擊战秣筐島專絆羞翅胚歷腳艀苺苑束衷萼萬 窮難蓄險烟盤蝸牛牌均距路線質證故邁遊舵峽與電器與股襲 觀氣點劍辦程假斯遙

区 現此堵塗知兩條斗社混查瓷驗涂虧額概碼剪頭在土奴營倒喪冬凍 刀鹿塔塊套岩島鄉仲拾損束快時稱盜淘海方坑增当短時等各筒 隨紙到重直高計號四點流透前回隨時機動即堂導條排洞職業 開新遊詢幹條間停把表特替完實為接該幣擔位灾積顯嘉洁頁面 測糊化停勁光序遊機各套終

1-3 巴把播轉把波汞醋破婆罵芭馬伸麻拌排胶杯盃牌背肺輩配倍塊 缓梅模煤須賈売脂陪這螺秤別豚仁制擠拍柏泊白箔柏舶薄迫應 澳獨縛藥販麦面箱陪畜蟹窯蘸備肌烟品八鉢洩発腺髮伐那族疫 閱鳩職填始车件刺半反療佛擬性能氾涡胺犯班畔繁般灌廠能來

它 医卑否妃庇彼悲屏批被斐比汤疲皮碑秘線罷肥被誹費選非飛髓 廠備尾微性毘諾爾英專柊稗匹疋能店課菱肘張必舉筆滿粒姫媛 組百譯槐結桿冰潭甌票表評約繭描病杪苗鎮鋲蔣蛭鰡島彬媛浜 瀕貧賣賴敏瓶

区 不付埠夫婦富富布府怖扶敷斧普浮父符窩虜芙譜負賦赴卑附侮 撫武舞商無部封幄風葺蘇伏副領無服福腹複覆湖弗払沸仏物鮒 分吻噴填價扮焚奮粉實紛雾文間

○ 丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編 辺返遍便勉鴳弁鞭

区 保舗舗圖捕歩甫補輔穂募墓幕戊暮母薄菩倣俸包呆報奉宝峰牽 保舗舗圖捕歩甫補輔穂募墓幕戊暮母薄菩倣俸包呆報奉宝峰牽 

(表) 原庭院麻埋妹妹枚每哩慎幕膜炊鯖征鱗桝亦俣又抹末沫迄侭繭 腐万慢滿漫夔

長 授模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾蒷悶悶紋門匁

囚 味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠

**奶** 冥名命明盟迷銘鳴姪牝減免棉綿緬面麵

它 也冶夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳藪鑓

む ※夢無牟矛霧鵡椋婿娘

区 奈那内乍凪薙謎灘摖鍋楷馴縄畷南楠軟難汝

[2] 二尼弐迩匂脈肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍認

[2] 禰祢寧葱猫熊年念捻撚燃粘

**の** 乃廼之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤

ぬ漂

覧

D. 別曼單接營業跨越情將從展屏房廣遭增過營園排學早最課稅 模架整備稅沒決果滿房燉越排泊時期所經無期能解除期採稅權 納度業業區更無義跨背茲竟至量便模置級設施釋油部問酬從藉 發照轉移所雙起幹餘積每隔原復用無

兦 佛俘俯刎匔矍哺奎孵巫帓彿忩憭抩椫梟桴梺梬俽渕瀒甒祓綠笙 笺腋鴐籂縺肵艀緶鉠娐蝹蝬袬椛梙訃遻濿敥蹃廽譺幅迧郣镪韀 藙鷻鶳鰀喿鰝鶭馶

○ 辨屁屏扁捐朶蟹瓣眄睥睙砒篦聘臍舳颯螟袂褮諂諛貶辟辯邊邉

区 仄傍停匍匐屍吽听吼咆哮哺埃蟹寶尨幇萼彷彿恣拇抛擅旁編昴 膝杵梵榜榜探雎沐渃炮烽焙黕琺閗甌疉拖疺皰觪礖峢槵鷎絣罆 难辟騎舫亡笣ᇨ皷萠蒡薭蚌蚫螜蟳袰謗醟邉鉈顁甋竬尯魕鮑 齲鯔簋

(基) 组卍卷曼圓團娑學窦將尨瞻憑晟枉枡毬泃湇滿瑁當眞聽瞞鹼祀 秣紆繚纏芻苺莱萬蝮螚檔詢諄賣邁鉞鍐雜饅驡髷鬉槇

② 賈巫彌憫樒汞滿溿潴頨搩癸矐覹砌礈礬轐蚝罠聊肆茗雧鈏蚯蛟 螟躬廸醂阡隧霙尯鰄韀鷍鷯灖遙

**む** 尨巫搥矌槿眸窩笘笞筳縢聟莚蟲貉貪賽邨飩鸙

(M) 惠暈瑙瑪眩瞑筮紆繚聘茗螟邂邏酩

电 佛刺址憑揉朦樅檬氃沐泄爐默疮癥精耄脾舫艾芒萠銛霝髀螁鴃 瞻

12 已恪悴憔扼揶晏棠椰烙燎簗繹腋萢葯藪蕷藥街輻鐮頣鵺

**D** 佻侑喩岼揄搖犞楡游疣禪綽臾舳茹英蚰蝓蝣裄諛讓邁釉饒鼬

因 豫兌夭佞孕憑坳搖攀樣涇爛瑶痒瘍綫與艾萬葯蕭蕷鲬衾裝詁誦 謠營讀酊酩醉閩屬盦鸚遙熙

☑ 灾儡剌壣拉擂攬樂欒溂灛烙燗燗癩磊禮籃繝蕥藌欗棘邏醂駝駱 騾鷕

Ū ، 漆苔奓崚廬悧悋慄罹戮橸橌浝爎寣澟澯筡緰縩矝駠峲蓼穘藅鈴 塮裲訔闎裲酬鉘暭霿黸鯾錦澟

る <sup>墨泪瘤縷髏</sup>

內戀振學斂檸檬櫟澪瀝犂礪礫禮羚藜鈴蠟轢靋鯟鱧鴘湬

② 廬拉朧枦樓櫟橍濾瑯硢硢籠貗臘鷴艫蘆蟳螻轆轤鏓陋隴勒驢髏 鱋

▶ 愉窓油癒諭輸唯佑優勇友宥幽怒憂揖有柚湧涌猶獻由祐裕誘遊 品額維聯々

区 予余与誉與預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶炤用窯羊耀葉菩要 譅踊遲隅養慾抑欲沃浴翌翼淀

ච 利吏履李梨環境與裡里難除律率立確掠略劉流溜琉留硫粒隆 電船侶應旅虜了亮僚両凌寮料梁涼獲療瞭核糧良諄遼量廢領力 綠偷匯林淋塊琳臨輪際齲虧

rt.u 令伶例冷励磷怜玲礼苓鈴隸零霊麗齢曆歴列劣烈裂廉恋憐漣煉 簾練聯蓮連鍊

呂魯魯特格路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老鹽蝋郎六麓禄肋

D 倭和話歪賄脇惑枠鷺亙亘鰐詫蘽蕨椀湾碗腕

〇 羅螺標来菜賴雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧

**忆** 侘辨听呵夭彎悸拌猥猾獊獰齳婑穢積窩罠腋膀藝蟠豌鞋

# ネームランドの初期

			メモリー初期化時	電源ON時の
			の設定状態	設定状態
才	示。	上文書	全て消去	全て消去*
t,	)—)	ソル位置	表示上左端	表示上左端
7	力 <sup>:</sup>	E-K	ひらがな	ひらがな
登録		章字	全て消去	前回の状態を保持
ī	27	方向	横書き	横書き
		文字ピッチ	8/8文字	8/8文字
	設力	ブロック長	自動	自動
	た	文字割付	左寄せ	左寄せ
書		裏書き	しない	しない
	全	斜め	しない	しない
	交	プロボーショナル	ON	ON
式	の設定	スムージング	ON	ON
	定	ブロック間隔	普通	普通
		余白	余白大	余白大
		テーブ長	自動	自動
Ī	λ	挿入/上書き	挿入	前回の状態を保持
設	力設	ローマ字/かな	ローマ字	前回の状態を保持
	跫	ブザーON/OFF	ON	前回の状態を保持
定	ED)	引濃度(5段階)	3	前回の状態を保持
	輝	調整(32段階)	15(中間)	前回の状態を保持
	枚数	效指定印刷	しない	前回の状態を保持
	フ:	ォント	明朝/和文と同じ/普通	初期値指定したフォント
文	文字	字体	標準	標準
子修	文字	字修飾	なし	なし
飾	文字	字サイズ	ジャストフィット/全角	ジャストフィット/全角
	フォ	ーマット選択	解除	解除

\*実行によりメモリー復帰

# 仕様

式:KL-A3000

入力 .**カ** キー配列:JIS配列準拠 入力方法:ローマ字入力、JISかな入力 変換方式:熱語変換・単漢字変換 
 辞書
 内蔵辞書数: 熟語変換
 約70,000語(派生語を含む)

 中漢字変換
 約13,000語
 302文字 150文字 300文字 ------ 556文字

表示 表示方式:9桁(全角)×4行液晶表示(入力・状態・フォーマッ ト表示付き) 表示文字数: 27文字(全角) 表示文字構成: 16×16ドット(全角) 8×16ドット(半角) 8×8ドット(上付・下付)

文書編集 文字サイズ: 倍角・1.5倍・全角・3/4倍・半角・上付・下付 文字修飾: 網掛・下線・枠付

内蔵漢字

覧

ネームランドの初期設定

24mm輔テープ使用時 単色で複数行印刷 20mm 単色で複数行印刷 22mm 36mm輔テープ使用時 32mm 単色またはカラーで複数行印刷 31mm 地大即原末には青紫 第00回 36mm 46mm 毎色またはカラーで複数行印刷 40mm 単色またはカラーで複数行印刷 45mm 拡大印刷または青葉 第0回刷 46mm

24/30/coliminamy—260时 11万~10打录它即同能 11万~10打录它即同能 50mm能于一7年期龄 90mm能于一7年期龄 50上位1,下付1×1mm)~17时能角(6×12mm) 12mm能于一7年期龄 50上位1,下付1×1mm)~26时能角(9×18mm) 18mm能于一7使期龄 50上位1,下付1×1mm)~43时绝角(15×30mm) 24mm能于一7使期龄 50上位1,下付1×1mm)~59时绝角(21×42mm) 36mm能于一7使期龄 50上位1,下付1×1mm)~59时绝角(30×60mm) 45mm能于一7使期龄 50上位1,下付1×1mm)~85时绝角(30×60mm) 46mm能于一7使期龄 50上位1,下付1×1mm)~85时绝角(30×60mm) 46mm能于一7使用龄 50上位1,下付1×1mm)~819时始(42×84mm) 50上位1,下付1×1mm)~819时始(42×84mm)

#6mm幅ナーノ使用時 | 6pt上付、下付(1×1mm)~119pt倍角(42×84mm)

内部記憶 文字編集用の記憶:最大で511文字 文字登線用の記憶:最大で約4,000文字 熟語変換学習:約125語 申漢字変換学習:約20語

登録・呼出し 登録・文字編集用記憶エリアー括登録+自動ソーティング 呼び出し:順次呼出し・直接呼出し

\*\*\*\* カラーグラフ関数電卓、ビデオ画像入力、デジタルカメラと のデータ通信、パソコンリンク

電源・その他 動作用電源:内蔵電源(インレット方式) メモリー保護用電池:本体外蔵 内蔵メモリー保護用電池市会:本体裏面ラベルに表示されて の成立をリー保護用電池市会:本体裏面ラベルに表示されて 20で)

20で) 交換時期までにお買い上げ販売店または最寄りのカシオテ クノ・サービスステーションにご依頼ください。(有料交換) 消費電力:30W オートパワーオフ:約30分 大きさ:幅225mm×展行262(OPレバー含む)mm×高 さ101mm(定含む) 重さ:約1.560g 使用温度:10℃~35℃ 付用品:電源コード、テーブカートリッジ、かんたんピーラー 付属品:電源コード、テーブカートリッジ、かんたんピーラー

# 別売品一覧

	テーブ的場	46EIJ	36ミリ	24ミリ 団柄(324)	18ミリ 明朝 18	12ミリ 田神(明日)	9ミリ 既納明	6ミ!
	白に黒文字	XR-46WE	XR-36WE	XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6W
	黄に黒文字	XR-46YW	XR-36YW	XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YI
	緑に黒文字	XR-46GN		XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6G
スタ	赤に黒文字	XR-46RD		XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RI
b	青に黒文字	XR-46BU		XR-24BU	XR-188U	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BI
9	白に赤文字				XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER	
k	白に青文字				XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB	
テー	金に黒文字				XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD	
J	銀に黒文字				XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR	
8	黒に金文字				XR-18BKG		XR-9BKG	
m	黒に銀文字				XR-18BKS		XR-9BKS	
-	透明に黒文字	XR-46X	XR-36X	XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X
	透明に金文字				XR-18XG		XR-9KG	
	透明に銀文字				00R-1800S		XR-9XS	
	透明に赤文字				XR-18XRD		XR-9XRD	
ė	縁に白文字			XR-24AGN	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN	
白文字テ	赤に白文字			XR-24ARD	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD	
j	青に白文字			XR-24ABU	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU	
8	黒に白文字			XR-24ABK	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK	
m	透明に白文字			XR-24AX	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX	
*4	- 6ミリ幅テ-	-プのテ	一ブ長さ	は、6m	です。			

	テープ機	46EU	36EU	24EIJ	18ミリ	1257	9EIJ	6EU
P2650-6-7	白にフルカラーの字	XR-46CR	XR-36CR		XR-18CR			

\*\*カラー印刷が30回可能です。

	テープ線テープ後	46EU	36EIJ	24EIJ	18ミリ 日曜月日日	12EIJ	9EJ	6EIJ
蛍光	覚光ピンクに黒文字				XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK	
ě	蛍光赤に黒文字				XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD	
j	飲材が水理な子				XR-18F0E	XR-12F0E	XR-9F0E	
	蛍光黄に黒文字				XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW	
m	蛍光線に黒文字				XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN	

テープ機	46ミリ	36ミリ	24EIJ	18ミリ	1251	9EIJ	6EIJ
マンデンス アンデンス 1807				XR-18MBK		XP-9MBK	

	テープ機	46EIJ	36EU	24 <b>ミ</b> リ	18ミリ 日本時日18	1251	951	6EIJ
布斯斯	家文字で布地に転写				XR-118BK			
1	市文字で布地に転写				XR-118RD			
5 m	東文字で布地に転写				XR-1188U			

	テーブ組	46EU	36EU	24EIJ	18ミリ 既約(F18)	1259	9EIJ	6EIJ
300/4-920C	黑文字				XR-18LBK			

	テープ組	46EU	36EU	24EIJ	18ミリ (開新)(日)(日)	1259	951)	6EIJ
(IN)	反射簧に黒文字				XR-18RYW			

### 7-78 46EU 36EU 24EU 18EU 12EU 9EU 6EU XR-18S1

	テープ機	46EIJ	36EU	24EIJ	18EU	125J	9EIJ	6EIJ
領 枯 層	白に黒文字				XR-18GWE	XR-12GWE	XR-9GWE	
Ĩ,	透明に黒文字				XR-18GX	XR-12GX	XR-9GX	
ブ 55 m	黄に黒文字				XR-18GYW	XR-12GYW	XR-9GYW	

	テープ組	46EU	36EU	24EIJ	18ミリ	1251	9EIJ	6EU
抗菌	白に黒文字				XR-188WE	XR-12BWE	XR-9BWE	
į	透明に黒文字				XR-188X	XR-128X	XR-9BX	
ラ(55m)	青に黒文字				XR-1888U	XR-1288U	XR-988U	

	テープ報 - 78 相	46EU	36EU	24EIJ	18EU	1259	9EIJ	6EIJ
スタンプ用 (の間)		XR-46ST		XR-24ST	XR-18ST			
- 1615	ARR 1 - 227 1-							

\*数量に限りがあります。

#### 専用スタンプホルダー

スタンブサイズ(タテ×ヨコ)	インクの色	型番
ST-10・・・・・・・小S判 20mm	黒	ST-10BK
I10mm	赤	ST-10RD
ST-15・・・・・・・・・・・・小L判 55mm	黒	ST-15BK
I10mm	赤	ST-15RD
ST-20·····大S判 32mm	黒	ST-20BK
16mm	赤	ST-20RD
ST-25 · · · · · · · 大山 70mm	黒	ST-25BK
16mm	赤	ST-25RD
ST-30・・・・・特L判 120mm 38mm	黒	ST-30BK

\*\*ST-10、ST-15には、スタンプ用テープXR-18STをお使いください。 \*\*ST-20、ST-25には、スタンプ用テープXR-24STをお使いください。 \*\*ST-30には、スタンプ用テープXR-46STをお使いください。 \*\*数量に限りがあります。

	5-7倍/第	46EIJ	36EU	24EIJ	18EU	12EIJ	9EIJ	651
402	カシオキャラクター				XR-18N1			
1000年	カシオデザイン				XR-18N2			

	7-78/4	46EIJ	36≅IJ	24EIJ	18ミリ	1251	9EIJ	6 <b>ミ</b> リ
1	パッドばつ丸				XR-18NS1			
K	ハローキティ				XR-18NS2			
画面	/ID-#F4(D\$/\f)				XR-18NS3			
9	オチャッコ				XR-18NS4			

デーブ献 46ミリ 36ミリ 24ミリ 18ミリ 12ミリ 9ミリ 6ミリ

	7-74 7-76/I	46EU	36EU	24EU	1859	1259	9EIJ	6EIJ
	赤に黒文字				XR-18TRD	XR-12TRD		
-10454	青に黒文字				XR-18TBU	XR-12TBU		
ĺ,	黄に黒文字				XR-18TYW	XR-12TYW		
40 E	線に黒文字				XR-18TGN	XR-12TGN		

テーブ組	46EIJ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9EIJ	6EIJ
テア リテ 403 M. M. 東/黄に赤文字 M. M.		XR-36W1	XR-24W1				

パソコンリンクソフト

バノコンリンシフノト Windows®対応 \*パンコンの種類によっては、ご使用になれない場合もこざいますので、「動 作環境」を事前に、お確かめの上、お求めください。

パソコンリンク用ケーブル

XR-46CLE

クリーニングテープ

ネームランド用ハサミ 9ミリ幅~24ミリ幅テーブのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げること ができます。

マグネットテープ用ハサミ CU-15J 特殊な処理をしてあるマグネットテープをカットするときにご使用ください。

キャリングケース

※ 品切れの際はご容赦ください。※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

別売品一覧

→「アルファベット」→「50音」の順に並んでいます。
●準備をする
各部のなまえを知りたい 26
画面に表示されるマークの
意味を知りたい ・・・・・・ 31
画面の明るさを変える 188
キーのはたらきを知りたい 30
サービスステーションに連絡する 229
初期化する
テープカートリッジを交換する 10
電源コードを接続する ・・・・・・・・ 9
電源を入れる/切る 26
どんなラベルが作れるの?
・・・・・・・・・ カラーカタログ表面
表示されたメッセージの意味を知りたい・・・・183
●立向を1かたり 深したり

・・・・・・・・・・・・ カノーカテロノ衣画
表示されたメッセージの意味を知りたい・・・・183
●文字を入れたり、消したり
?や・や『』などの記号を入れる 56
[ ※] や[ 📾 ]や[ 😔 ]などの
絵文字を入れる・・・62
①②③などの丸数字を入れる 59
アルファベットを入れる 50
1文字消す・・・・・ 77
ヴやヶやヵなどの文字を入れる 41
絵文字を入れる62
外字を作る ・・・・・・・・・ 64
カタカナを入れる39
かな入力で文字を入れる ・・・・・・38
影付きの文字を入れる 164
下線付の文字を入れる 162
漢字を入れる 42
漢字の一覧を見る 213
記号を入れる 56
白抜きの文字を入れる 164
数字を入れる ・・・・・ 54

挿入/上書きを切り替える ……… 186

ひらがなを入れる ・・・・・・ 38

フォントを変える ・・・・・・・・・・・ 161.187
太い文字を入れる ・・・・・・・・・・・ 161.187
間違えた文字を直す 82
文字の種類を変える(フォント) … 161,187
文字を大きくする
文字を消す(1文字)
文字を消す(部分)
文字を消す(全文)
文字を追加する 82
文字を直す ・・・・・・ 82
立体の文字を入れる 164
ローマ字入力で文字を入れる ・・・・・・・・・ 38
●文字を修飾する/文字の形を変える
基本書体を変更する ・・・・・・ 187
書体を変える ・・・・・・・・・・・・・ 161,187
フォントを変える 161,187
文字の大きさを変える ・・・・・・・・・・ 158
文字に下線をつける162
文字に網掛けをする 162
文字に飾り枠をつける 165
ラベルの出来上がりイメージを見る)
枚数指定印刷をする 166
テープのカットについて
文字にフレームをつける 165
文字に枠囲みをつける162
文字を大きくする(行単位) 160
文字を大きくする(文字単位) 158
ポイントだけを指定する
倍率だけを指定する 159
文字を太くする
枠囲みをする 162
●印刷・ラベルを貼る
印刷イメージを見る 168
印刷の濃さを変える 189
裏表を逆にして印刷する ・・・・・・・・・・ 155
テーブカートロッジをセットする 11

印刷前にどのように印刷されるのかを見る … 168

表示されたメッセージの意味を知りたい・・・・183

●操作を行う
「回覧」「特価品」などの
ラベルを作る(カラー) ・・・・・・・・・・・
色柄のラベルを作る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「回覧」「特価品」などの
ラベルを作る(単色) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
裏書きにする
大きなサイズのラベルを作る
枚数指定印刷をする
印刷するラベルの長さを自分で設定する ・・・
色の組み合わせを作る(ユーザー配色)・
裏表を逆にして印刷する
裏紙をはがす ・・・・・・
カセットテープに貼るラベルを作る ・・・
画像だけのラベルを作る ・・・・・・・・・・・
カレンダーラベルを作る(カラー)・・・・・
カラー飾り付きのラベルを作る
年・月を直接入れる
祝日を入れる
書体を変える
月曜日を週初めにする
色柄のラベルを作る
カレンダーラベルを作る(単色)・・・・・・・
年・月を直接入れる
祝日を入れる
書体を変える
月曜日を週初めにする
カレンダーラベルを作る(画像付き)・・・
年・月を直接入れる
祝日を入れる
書体を変える
月曜日を週初めにする
かわいいイラストの入ったテープで
ラベルを作る・
枠付きのラベルを作る
縦書きにする
裏書きにする
文字の形や大きさを変える
関数電卓と通信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自分でフォーマットを作る(カラー)・・・

	文字の形や大きさを変える
	文字の配色を部分的に変える 144
127	縦書きにする
128	自分でフォーマットを作る(単色) ・・・・・ 145
	文字の形や大きさを変える ・・・・・ 146
128	初期化する 13
)	縦書きのラベルを作る ・・・・・・152
いを作る 129	テープ幅より大きなラベルを作る ・・・・・ 125
, "	文字の形や大きさを変える
分で設定する ・・・・ 152	縦書きにする
ューザー配色) … 166	裏書きにする 126
155	特定の段だけ印刷する
108	テーブカットをしないときは
ベルを作る 88	デジタルカメラの画像を入れた
139	ラベルを作る 179
(カラー) ・・・・・ 118	登録したラベルを呼び出す ・・・・・ 141,172
ベルを作る )	通し番号の付いたラベルを作る ・・・・・・ 123
	文字の形や大きさを変える
119	縦書きにする
120	裏書きにする 124
ివ	印刷前に印刷結果を確認する 125
	枚数を直接入れる
(単色) ・・・・・・・ 120	テーブカットをしないときは
)	名札を作る 89
	名前シールを作る ・・・・・・89
121	2 行以上のラベルを作る ・・・・・・151
·a	改行マークを削除する
(画像付き)・・・・121	確定されている文を改行する } 151
)	イメージャー表示について
122	値札やメニュー用の
123	ラベルを作る(カラー) ・・・・・・・・ 114
·a   123	カラーPOP飾りについて \
たテープで	無地/色柄のラベルを作る
ラベルを作る・・ 137	カラー飾り付きのラベルを作る
3 )	文字の形や大きさを変える
·~	¥などの代わりに他の文字を入れる
138	縦書きにする
亦ラス	値札やメニュー用のラベルを作る(単色)・・・・115
·変える 丿 ·····176	文字の形や大きさを変える
:る(カラー) ···· 142	¥などの代わりに他の文字を入れる
·る(ハノー) ···· 142	総書きにする
	裏書きにする
	,

個化やメニュー用の
ラベルを作る(画像付き) ・・・・・・・ 117
文字のかたちや大きさを変える
¥などの代わりに他の文字を入れる
縦書きにする
スタンプ用のラベルを作る ・・・・・・130
文字の形を変える
縦書きにする }131
バソコンのデータをラベルにする ・・・・・ 178
バーコードラベルを作る ・・・・・・132
ITF · CODE39 ·
CODABARのラベルを作る 134
ハンカチやTシャツなどに
プリントするためのラベルを作る … 99,155
ピッと鳴る音を消す 186
ピーラーを使う ・・・・・・・108
ビデオの画像を入れたラベルを作る ・・・・ 100
ビデオのラベルを作る ・・・・・・・88
ファンシーラベルを作る ・・・・・・・137
枠付きのラベルを作る
縦書きにする
裏書きにする
文字のサイズを変える
封筒の宛名などのラベルを作る ・・・・・・ 136
文字の形や大きさを変えたい
枠付きのラベルを作る (137
縦書きにする
裏書きにする
ブロックの間隔を変える 156
ブロックを使ってラベルを作る ・・・・・・ 150
ブロックマークを削除する 150
確定されている文をブロックで分ける ∫ 100
フロッピーディスクに貼るラベルを作る … 88
メモリーを消す ・・・・・・・172
文字間隔を変える
余白の長さを変える ・・・・・・157
ラベルの長さを変える 156
リセットする

項目別索引
記号・アルファベット・数字 3/4倍角(文字倍率) 159 FA-1000C 221 POPラベル(画像入り) 117 POPラベル(カラー) 114 POPラベル(単色) 115 POPラベル一覧 203 SB-62 176,179,221 SB-75 178,221 V-IN端子 26 V-OUT端子 26
あ行       アフターサービス     229       網掛     162       アルファペットの入れかた     50       イメージ表示     168       イメージャー     151       インクリボン     11       印刷     169       印刷濃度     188       印別方向     152       印字サイズ     158       農書き     155       上書き     83,186       上付(文字倍率)     159       絵文字     62       絵文字     62       絵文字を入れる     62       エラーメッセージ     183       オートパワーオフ     26
大文字の入れかた(アルファベット) ···· 50 送り無 ····· 157 オリジナルラベルフォーマット ···· 142 オリジナルラベルフォーマット一覧 ··· 210 オリジナルラベルフォーマットの呼出し ··· 146

13 [3
カーソル ・・・・・・・・32
カーソルの動かしかた ・・・・・・32
カーソルのはたらき ・・・・・・32
改行
外字 · · · · · · 64
削除 … 74
参照作成
修正 71
新規作成
外字を入れる 72
各機能とテープ幅 207
角ゴシック
学習機能 · · · · · 49
拡大印刷
確定 49
各部のなまえ ・・・・・・26
影付164
下線(修飾)162
下線(変換) · · · · · 43
画像切抜き枠一覧 ・・・・・・・198
カタカナの入れかた ・・・・・・39
カタカナ変換 ・・・・・・・・・・ 40
型抜き136
型抜きラベル一覧 ・・・・・・・ 205
かな漢字まじり文の入れかた ・・・・・・・ 42
かな入力 36
画面の見かた31
カレンダーラベル(画像入り) ・・・・・・・ 121
カレンダーラベル(カラー) ・・・・・・・118
カレンダーラベル(単色) ・・・・・・・120
漢字の入れかた ・・・・・・ 42
かんたんピーラー ・・・・・・・109
<del>‡</del>
キーのはたらき ・・・・・・30
記号一覧
記号の入れかた ・・・・・ 56
輝度(画面の)188

基本書体(書体) ......187

オリジナル文字(外字)・・・・・・・・64

キャリングハンドル ・・・・・・・ 27
休日設定(カレンダー) ・・・・・ 119,121,122
行単位フォーマット一覧 ・・・・・・ 208
行頭 32
行末 · · · · · 32
均等割付(ブロック) 156
均等割付(文字)154
クリーニング ・・・・・・191
月曜日先頭(カレンダー)・・・・119,121,123
合成呼出し(フォーマットなどを
決めて作ったラベル)・・・・・・172
後退 78
ゴムローラー191
小文字の入れかた(アルファベット) ・・・・ 52
小文字(促音、拗音)の入れかた
(ひらがな・カタカナ)・・・・・・・・・・・ 41
さ行
削除(外字) · · · · · · · 74
削除(全文) 81
削除(定型フォーマットラベル)・・・・・・141
削除(部分) 78
削除(フォーマットなどを
削除(フォーマットなどを 決めて作ったラベル)・・・・・・ 1.72
決めて作ったラベル)・・・・・・ 172
決めて作ったラベル) · · · · · · · 178   削除(文字) · · · · · · · · 77
決めて作ったラベル)・・・・・ 172         削除(文字)・・・・・・ 77         参照作成(外字)・・・・・ 68
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     68       下付(印字サイズ)     158
決めて作ったラベル)     176       削除(文字)     77       参照作成(外字)     68       下付(印字サイズ)     158       [実行]キー     30
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     68       下付(印字サイズ)     158
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     65       下付(印字サイズ)     155       [実行]キー     30       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     65       下付(印字サイズ)     155       [実行]キー     30       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71       収納部オーブンボタン     26
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     65       下付(印字サイズ)     155       [実行]キー     30       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     65       下付(印字サイズ)     155       [実行]キー     30       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71       収納部オーブンボタン     26       熟語変換     42
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     68       下付(印字サイズ)     158       [実行]キー     30       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71       収納部オーブンボタン     26       熟語変換     42       仕様     217
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     68       下付(印字サイズ)     158       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71       収納部オーブンボタン     26       熟語変換     42       仕様     21       初期設定     217
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     68       下付(印字サイズ)     158       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71       収納部オーブンボタン     26       熟語変換     42       仕様     217       初期設定     217       書式     156
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     65       下付(印字サイズ)     155       (実行)キー     30       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71       収納部オーブンボタン     26       熟語変換     46       仕様     217       割式     156       書式(全文)     156
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     65       下付(印字サイズ)     155       (実行)キー     30       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71       収納部オーブンボタン     26       熟語変換     42       仕様     217       書式     152       書式(全文)     155       書式(プロック)     153
決めて作ったラベル)     172       削除(文字)     77       参照作成(外字)     68       下付(印字サイズ)     155       [実行1キー 30     30       ジャストフィット印刷     151       修正(外字)     71       収納部オーブンボタン     26       熟語変換     42       仕様     217       割式(全文)     152       書式(プロック)     153       書体     161,187

新規呼出し(フォーマットなどを
決めて作ったラベル)・・・・・・172
数字の入れかた 50
スクロール ・・・・・・・・・33
スタンプ ・・・・・・・130
スタンプ用ラベル一覧204
ステンシル161,188
ストッパー ・・・・・・・・・10
スムージング ・・・・・・156
接続
カラーグラフ関数電卓 176
デジタルカメラ 179
パソコン 178
設定
印刷濃度
上書き 186
かな入力 ・・・・・・ 36,187
画面の明るさ188
基本書体
ブザー音 ・・・・・・・・ 186
枚数指定
前候補 · · · · · 44
センチュリーイタリック 161,188
全文削除
全文書式155
全文頭32
全文末 32
操作キー · · · · · 30
挿入 82,186
た行
単漢字変換 · · · · · 46
通信
カラーグラフ関数電卓 ・・・・・・ 176
デジタルカメラ ・・・・・・・ 179
パソコン
通信ケーブル用端子 26,176,179
定型フォーマット
オリジナルラベル ・・・・・・ 142
拡大印刷
スタンプ ・・・・・・130

ナンバリング ・・・・・・・123	バーコードの仕様 ・・・・・・・・134
バーコード132	バーコードラベル ・・・・・・・132
用途別ラベル ・・・・・・ 88	倍率 · · · · · · 159
定型フォーマット一覧 ・・・・・・・ 199	パソコン 178
データの保持 ・・・・・・27	半角(入力文字) 50
テープ10	半角(倍率) 159
テープ送り ・・・・・・・・・・・・・・・ 170	左寄せ(ブロック) ・・・・・・・156
テープカートリッジ ・・・・・・・10	左寄せ(文字) ・・・・・・154
テープカートリッジ収納部 ・・・・・・ 26	表示画面 · · · · · · 26
テープカートリッジのセット ・・・・・・・・ 11	ピーラー ・・・・・・・・・・ 108,109
テープカートリッジの取り出し ・・・・・・ 29	ビデオ画像ラベル ・・・・・・139
テープガイド10	ビデオ画像ラベル一覧 ・・・・・・206
テープ長固定 152	ひらがなの入れかた ・・・・・・38
テープ出口 ・・・・・・ 26	ファンシー ・・・・・・137
テープの長さ152	ファンシーラベル一覧 ・・・・・・・205
テープ幅と印刷できる行数一覧 ・・・・・・ 206	フォント(書体) ・・・・・・・・ 161,187
デモ印刷 ・・・・・・・ 88	ブザー音 ・・・・・・186
電源 9	付属品 ・・・・・・・・・・・・・・ 8
電源コード用端子 26	太字161,187
電源を入れる 26	部分削除 ・・・・・・ 79
電源を切る 26	ブラックレター ・・・・・・・161,188
登録	プリンタヘッド
同音異義語変換44	フレーム ・・・・・・・165
通し番号付きラベル ・・・・・・ 123	フレーム一覧 ・・・・・・197
取扱説明書の読みかた ・・・・・・ 表紙の裏	ブロック ・・・・・・150
取消し(文字修飾)	ブロック間隔 ・・・・・・・・・156
	ブロック書式 ・・・・・・ 153
な行	ブロック長 ・・・・・・154
内蔵漢字一覧213	ブロック長固定 ・・・・・・・・・154
中寄せ(ブロック) ・・・・・・・・ 156	ブロックの割付 ・・・・・・・・・156
中寄せ(文字) ・・・・・・・・154	プロポーショナル ・・・・・・・156
ナンバリング(通し番号付きラベル) ・・・・ 123	文削除 … 77
ナンバリングラベル一覧 ・・・・・・・ 205	別売品一覧 219
入力 36	変換 · · · · · · 42,49
入力	変換
絵文字62	カタカナ ・・・・・・・・・・・ 40
外字 · · · · · 64	熟語 42
記号 56	単漢字 ・・・・・・・・・・・ 46
文字 36	同音異義語 · · · · · 44
	変換中49
14行	ペンスクリプト ・・・・・・ 161.188

ポイント(pt)158
方向(印刷方向)
ボールドスクリプト 161,188
保証 ・・・・・・・ 229
ポップ161,188
ま行
マーク
<b>4</b> 151
B 150
枚数指定印刷190
丸ゴシック ・・・・・・・・・・・・・・・ 161,187
右寄せ(ブロック)156
右寄せ(文字)154
明朝体161,187
メモリー(登録) ・・・・・・・171
メモリーの初期化 ・・・・・・・ 13
毛筆161,187
目的別索引 · · · · · · 222
文字キー · · · · · · 30
文字サイズ ・・・・・・・ 158
文字サイズ(行単位) ・・・・・・・160
文字サイズ(文字単位) ・・・・・・ 158
文字削除 77
1

文字サイズ ・・・・・ 158
文字サイズ(行単位) ・・・・・・160
文字サイズ(文字単位) ・・・・・・・158
文字削除 77
文字修飾162
文字体164
文字の訂正 76
文字ピッチ ・・・・・・153
文字割付
や行
7213
ユーザー配色 ・・・・・・・・166
ユーザー配色
ユーザー配色・・・・・・・166 ユーザー配色の登録・・・・・・166
ユーザー配色・・・・・・・166 ユーザー配色の登録・・・・・・166 ユーザー配色の呼び出し・・・・・167
ユーザー配色 166 ユーザー配色の登録 166 ユーザー配色の呼び出し 167 用途別ラベル(カラー) 89 用途別ラベル(単色) 95
ユーザー配色 166 ユーザー配色の登録 166 ユーザー配色の呼び出し 167 用途別ラベル(カラー) 89 用途別ラベル(単色) 95
ユーザー配色 166 ユーザー配色の登録 166 ユーザー配色の呼び出し 167 用途別ラベル(カラー) 89 用途別ラベル(単色) 95 用途別ラベル(単色) 157 余白 157
ユーザー配色 166 ユーザー配色の登録 166 ユーザー配色の呼び出し 167 用途別ラベル(カラー) 89 用途別ラベル(単色) 95 用途別ラベル(単色) 199,200 合白 157 会白 157
ユーザー配色 166 ユーザー配色の登録 166 ユーザー配色の呼び出し 167 用途別ラベル(カラー) 89 用途別ラベル(単色) 95 用途別ラベル(単色) 157 余白 157

5行
立体164
レイアウト表示 ・・・・・・・ 168
ロゴコレクション(カラー) ・・・・・・・・・・ 127
ロゴコレクション(単色) ・・・・・・128
ロゴコレクション一覧 ・・・・・・198
ローマ字入力 36
ローマ字入力一覧194
わ行
枠付162
割付154,156

# **CASIO**<sub>®</sub>

## カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの文房具店、電器店でお買い求めいただけます。